

SRV-3030 SRV-3030

MODE D'EMPLOI

Avant d'utiliser cette unité, veuillez lire les sections intitulées : "INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES" (p. 2), "CONSIGNES DE SECURITE" (p. 3), et "REMARQUES IMPORTANTES" (p.6). Ces sections contiennent des informations importantes concernant le bon fonctionnement de l'appareil. De plus, pour vous assurer une bonne compréhension de chaque fonction offerte par votre nouvel appareil, ce manuel doit être lu dans sa totalité. Il doit ensuite être conservé à disposition pour référence ultérieure.

Les explications fournies dans ce manuel incluent des illustrations qui décrivent ce qui apparaît communément dans l'afficheur. Notez, toutefois, que si votre unité possède une version plus récente et améliorée du système (par exemple, incluant de nouveaux sons), ce que vous pouvez voir actuellement dans l'afficheur peut différer de ce qui apparaît dans le mode d'emploi.

Conventions utilisées dans ce manuel

Les mots compris entre crochets [] correspondent aux boutons et potentiomètres de façade.

Exemple : [PREVIEW] indique le bouton PREVIEW.

0	Roland SRV-3030 Barta neven	MOSIMA REVIEWEL REVIEWE ASSOCIATE			
0	MEMORY CARD	<u></u> #20# -⊂₩X \$	PARAM 1 PARAM 2 PARAM 3 DATA ENTRy	PAGE OL CUSTOM UNITA/B BYPASS	

(p. **) indique une référence de page.

Copyright © 1999 ROLAND CORPORATION Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans la permission écrite de ROLAND CORPORATION.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



L'éclair dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence à l'intérieur de l'appareil d'une tension électrique de force suffisante pour constituer un risque de choc électrique.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour l'emploi et la maintenance de l'appareil dans les documents qui l'accompagnent.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE D'INCENDIE, CHOC ÉLECTRIQUE, OU BLESSURES

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION - Avec des appareils électriques, des précautions de base doivent être suivies, notamment celles ci-dessous :

- 1. Lisez toutes les instructions avant d'employer l'appareil.
- 2. N'utilisez pas cet appareil près d'eau par exemple, près d'une baignoire, d'un évier, d'une piscine, sur un sol humide ou équivalent.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec un support ou stand З. recommandé par le fabricant.
- 4. Cet appareil, seul ou associé avec un amplificateur et des écouteurs ou haut-parleurs, peut produire des niveaux sonores capables d'entraîner une perte définitive d'audition. Ne l'utilisez pas longtemps à fort volume ou à un niveau inconfortable. Si vous ressentez une perte d'audition ou des bourdonnements d'oreille, vous devez consulter un spécialiste des troubles auditifs.
- 5. L'appareil doit être placé pour que sa localisation et sa position n'interfèrent pas avec sa propre ventilation.
- L'appareil doit être gardé à distance des sources de chaleur telles que radiateurs, accumulateurs ou autres appareils produisant de la chaleur.
- L'appareil ne doit être connecté qu'à une alimentation du 7. type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil lui-même.

- 8. Le cordon d'alimentation de l'appareil doit être déconnecté de la prise murale en cas d'inutilisation prolongée.
- 9. Prenez garde à ne laisser aucun objet ou liquide pénétrer dans l'appareil par ses ouvertures.
- 10.L'appareil doit être examiné par un technicien qualifié lorsque :
 - A. Le cordon ou la fiche d'alimentation a été endommagé.
 - B. Un objet ou du liquide ont réussi à s'immiscer à l'intérieur de l'appareil.
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie.
 - D. L'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou manifeste un changement notable de performances.
 - E. L'appareil est tombé, ou bien son boîtier a été endommagé.
- 11.Ne tentez aucune intervention sur l'appareil en dehors de ce qui est décrit dans les instructions d'entretien. Toute autre intervention doit être effectuée par un personnel de maintenance qualifié.

- Pour le Canada -

Pour fiche de terre :

CAUTION:

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT. ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU' AU FOND.

CONSIGNES DE SECURITÉ

INSTRUCTIONS POUR LA PREVENTION D'INCENDIE, CHOC ÉLECTRIQUE OU BLESSURE

A propos des symboles 🗥 Avertissement et 🗥 Précaution

Sert aux instructions destinées à alerter l'utilisateur d'un risque mortel ou de blessure grave en cas d'utilisation incorrecte de l'unité.
Sert aux instructions destinées à alerter l'utilisateur d'un risque de blessure ou de dommage matériel en cas d'emploi incorrect de l'unité.
* Les dommages matériels se réfèrent aux dommages ou autres effets négatifs causés au lieu d'utilisation et à tous ses éléments, ainsi qu'aux animaux domestiques.

A propos des symboles

Le symbole Δ alerte l'utilisateur d'instructions importantes ou de mise en garde. La signification du symbole est déterminée par ce que contient le triangle. Dans le cas du symbole de gauche, il sert pour des précautions générales, des mises en garde ou alertes vis-à-vis d'un danger. Le symbole 🛇 prévient l'utilisateur des interdits. Ce qui ne doit spécifiquement pas être fait est indiqué (\mathbf{R}) dans le cercle. Dans le cas du symbole de gauche, cela signifie que l'unité ne doit jamais être démontée. Le symbole 🌒 alerte l'utilisateur de ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait est indiqué par l'icône contenue dans le cercle. Dans le cas du symbole de 62 gauche, cela signifie que le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise murale.

OBSERVEZ TOUJOURS CE QUI SUIT

- Avant d'utiliser cette unité, veillez à lire les instructions ci-dessous et dans le mode d'emploi.
- N'ouvrez pas l'unité et n'accomplissez aucune modification interne.

.....

.....

- Lorsque vous utilisez l'appareil avec un rack ou un stand recommandé par Roland, ce rack ou ce stand doit être placé soigneusement pour qu'il soit plan et stable. Si vous n'utilisez ni rack, ni stand, vous devrez quand même vous assurer que l'emplacement choisi pour placer l'appareil fourni une surface plane qui supportera correctement l'unité, et l'empêchera de chanceler.
- Evitez d'endommager le cordon d'alimentation. Ne le tordez pas excessivement, ne marchez pas dessus, ne placez aucun objet lourd dessus, tc. Un cordon endommagé peut facilement devenir la cause d'un choc ou d'un incendie. N'employez jamais un cordon après qu'il ait été endommagé.
- Dans les maisons où vivent de petits enfants, un adulte doit veiller à ce que l'enfant puisse suivre les règles d'emploi sans danger de l'unité.

.....

• Ne faites pas partager au cordon d'alimentation de l'unité une prise murale avec un nombre excessif d'autres unités. Soyez particulièrement attentif avec des multiprises. La puissance totale utilisée par tous les appareils connectés ne doit jamais excéder la puissance (watts/ampères) de la multiprise. Une demande excessive peut augmenter la température du câble et même entraîner une fusion.

AVERTISSEMENT

• Protégez l'unité des chocs violents. (Ne la laissez pas tomber!)

.....

.....

 Avant d'utiliser l'unité dans un pays étranger, contactez votre revendeur ou un service de maintenance qualifié.

PRECAUTIONS

- Saisissez toujours la fiche ou le corps de l'adaptateur secteur lors du branchement au secteur ou à l'unité.
- Evitez de pincer cordons et câbles. De plus, tous les cordons et câbles doivent être placés hors de portée des enfants.
- Ne montez jamais sur l'unité et ne la surchargez d'aucun objet lourd.
- Ne saisissez jamais le cordon d'alimentation ni ses fiches avec des mains humides lorsque vous le branchez ou le débranchez d'une prise murale ou de ses unités.
- Avant de déplacer l'unité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et débranchez tous les câbles des autres appareils externes.
- Avant de nettoyer l'unité, éteignez-la et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

.....

 Si la foudre est annoncée dans la région, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

.....

Effets sonores de haute qualité

Cette unité représente le résultat de nos efforts pour redéfinir et améliorer les possibilités d'interprétation d'une unité de reverb dédiée. Avec un convertisseur AN/NA 24 bits et des entrée/sortie numériques 24 bits (SRV-3070D), la SRV-3030 vous propose des effets de haute qualité pouvant rivaliser avec ceux d'équipements professionnels de studios.

Deux unités de reverb de haute qualité

Avec deux unités de reverb internes de haute qualité, vous pouvez combiner deux effets reverb séparés, ou obtenir une reverb unique stéréo.

Séparation dynamique

Les algorithmes de séparation dynamique, récemment développés, fournissent une reverb qui varie de façon dynamique en fonction de la phrase musicale ou de l'instrument utilisé (p. 50).

Utilisation simple

L'affichage graphique et les boutons assurent une utilisation simple mais complète de la totalité des commandes de la SRV-3030. Cette unité est pourvue de fonctions pratiques, telles que la fonction Preview (p. 17) et la recherche de catégorie (p. 16).

Fonction Preview

La fonction Preview est une fonction qui vous permet de tester les différents effets de reverb à l'aide de sons instrumentaux internes. Vous pouvez écouter ces sons en pressant simplement un bouton. La SRV-3030 fournit un ensemble complet d'instruments, ce qui vous permet d'écouter à chaque fois le son le mieux adapté pour un type de reverb. Plus encore, vous pouvez également écouter des sons échantillonnés (enregistrés) à l'aide de cartes mémoire (p. 35).

Fonction de recherche de catégorie

Les programmes sont classés par catégories basées sur leur application – par exemple voix ou instruments. Utiliser la fonction de recherche de catégorie vous permet de re-trouver plus facilement le son que vous recherchez.

Trois méthodes d'édition

Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des trois méthodes différentes d'édition la mieux adaptée à la situation.

Edition directe (p. 10)

Vous permet d'éditer rapidement et facilement les paramètres les plus fréquemment utilisés (niveau de reverb, type de reverb, etc.).

Edition simplifiée (EZ) (p. 21)

Avec EZ EDIT, vous pouvez aisément changer les sons de reverb pour approximer rapidement différents profils de paramètres. EZ EDIT vous permet de faire des changements plus rapidement et plus facilement.

Edition CUSTOM (p. 22)

Permet des réglages très précis de tous les paramètres.

Accepte des cartes mémoire

Avec des cartes mémoires amovibles, vous pouvez stocker et utiliser encore plus de données de réglage de reverb. De plus, vous pouvez les utiliser pour échantillonner et utiliser ultérieurement des sons Preview.

SOMMAIRE

Concept	4
REMARQUES IMPORTANTES	6
Description externe	7

8

11

Prise en main rapide

Restauration des réglages d'usine (Factory Re	set)8
Ecoute des programmes de démonstratioons (SYSTEM + PREVIEW + POWER)	9
Ecoute de la SRV-3030 seule (PREVIEW)	9
Changer les sons de reverb	10
Si vous ne pouvez obtenir le son désiré	10

Opérations de base

Avant de commencer11
Connexions
Sélection des programmes (PROGRAM)15
Sélection parmi tous les programmes (NUMBER, BANK)15 Sélection des programmes par catégorie
(CATEGORY)
Régler le volume du son de reverb (REV LEVEL)17
Régler la durée de reverb (REV TIME)18
Régler le caractère de la reverb (ASSIGNABLE)18
Couper la reverb (BYPASS)19
Régler le contraste de l'afficheur (SYSTEM)19
Création d'effets 20

Avant de commencer Réglages de la sonorité (EZ EDIT)	20 21
Pour des réglages plus précis (CUSTOM)	22
Réglage de l'usage des paramètres dans la	
création des effets	22
Assignation des paramètres aux commandes	23
Réglage de l'assignation de commande	25
Changement des noms de programme	26
Sauvegarde	27
Cartes mémoire	31
Utilisation avancée	33

Utilisation avancée

Changement de l'affichage	.33
Commutation on et off de la reverb avec une pédale)

commutateur	. 34
Création de sons pour la pré-écoute (MEMORY)	. 35
Emploi d'instruments MIDI	. 36
A propos du MIDI Changement des programmes de la SRV-3030 depuis des appareils MIDI externes Envoi et réception de réglages via MIDI (Bulk Dump/Load)	36 37 39

Référence 41

Paramètres d'édition simmplifiée (EZ EDIT)	41
Liste des paramètres EZ EDIT	41
Fonctions des paramètres EZ EDIT	42
Paramètres CUSTOM	43
Liste des paramètres CUSTOM	43
STRUCTURE	43
REVERB	43
3 BAND EQ	46
NAME / PREVIEW	47 47
DIRECT EDIT ASSIGN	48
CONTROL ASSIGN	48
Fonctions des paramètres CUSTOM	49
STRUCTURE	49
REVERB (GATE REV)	52
REVERB (AMBIENCE)	57
REVERB (NON LINEAR)	58
3 BAND EQ	59
NAME / PREVIEW	62
DIRECT EDIT ASSIGN (PARAM 1-3)	63
CONTROL ASSIGN (ASSIGN 1-4)	64
About D'INAMIC CONTROL Avant d'utiliser les effets 3D (RSS Effects)	64 65
Paramètres de système (SYSTEM)	66
Liste des paramètres de système	66
Fonctions des paramètres de système	67
Paramètres Mémoire (MEMORY)	69
Liste des paramètres de mémoire	69
Fonctions des paramètres MEMORY	70
Emploi des entrées et sorties numériques	
(SRV-3030D Only)	71
Réglage de l'horloge maître	71
Connexion d'appareil numérique Signaux numériques traités par la SRV-3030D	71 72
Mauvais fonctionnement	73
Liste des messages	74
Tableau d'équipement MIDI	75
Caractéristiques	76
Index 7	77

REMARQUES IMPORTANTES

En plus des instructions énumérées dans "REMARQUES IMPORTANTES DE SECURITE" et "CONSIGNES DE SECURITE" en pages 2 et 3, veuillez lire et suivre ce qui suit:

Alimentation électrique

- N'utilisez pas cette unité sur un circuit d'alimentation servant déjà à un appareil générateur de parasites (tel qu'un moteur électrique ou un système variateur de lumière).
- Avant de connecter cette unité à d'autres appareils, éteignez toutes les unités. Cela aidera à prévenir mauvais fonctionnements et/ou dommages causés aux enceintes et autres appareils.

Emplacement

- Utiliser l'instrument près d'amplificateurs de puissance (ou autres équipements contenant de gros transformateurs électriques) peut induire des parasites ("ronflette"). Pour éliminer le problème, changer l'orientation de l'unité ou éloignez-la de la source d'interférence.
- Cet appareil peut interférer avec la réception de radios et de télévision. Ne l'utilisez donc pas à proximité de tels récepteurs.
- Pour éviter des possibles court-circuits, n>utilisez pas l>unité dans des zones humides, telles que des endroits exposés à la pluie.

Maintenance

- Pour le nettoyage quotidien, essuyez l'unité avec un chiffon sec et doux ou à la rigueur légèrement humidifié avec de l'eau. Pour ôter les taches rebelles, utilisez un détergent léger et non abrasif. Ensuite, essuyez soigneusement l'unité avec un chiffon sec et doux.
- N'utilisez jamais d'essence, diluant, solvant ou alcool d'aucune sorte pour éviter le risque de décoloration et/ ou déformation.

Précautions additionnelles

- Sachez que le contenu de la mémoire peut être irrémédiablement perdu suite à un mauvais fonctionnement ou à une utilisation incorrecte de l'unité. Pour vous protéger contre le risque de perte de données importantes, nous vous recommandons de faire périodiquement une copie de sauvegarde des données importantes que vous avez stockées dans la mémoire de l'unité sur une carte de données ou dans un autre appareil MIDI (par exemple un séquenceur).
- Malheureusement, il peut être impossible de restaurer le contenu de données qui ont été stockées dans un appareil MIDI (par exemple un séquenceur) ou sur une carte de donnéesune fois que ces données ont été perdues. Roland Corporation n'assume aucune responsabilité concernant une telle perte de données.

- Utilisez avec soin les boutons et curseurs ou autres commandes de l'unité, ainsi que ses prises et connecteurs. Un maniement brutal peut entraîner des mauvais fonctionnements.
- Ne heurtez jamais l'afficheur et ne lui appliquez aucune forte pression.
- Quand vous connectez/déconnectez tous les câbles, saisissez les fiches elles-mêmes – ne tirez jamais sur le câble. De cette façon, vous éviterez de causer des courtcircuits et d'endommager les éléments internes du câble.
- L'appareil peut dégager une petite quantité de chaleur durant le fonctionnement normal.
- Pour éviter de gêner vos voisins, essayez de conserver le volume de l'unité à des niveaux raisonnables (particulièrement lorsqu'il est tard la nuit).
- Lorsque vous devez transporter l'unité, emballez-la, si possible dans le carton (y compris les protections) dans lequel elle est arrivée. Autrement, vous devrez utiliser des matériaux d'emballage équivalents.

Avant d'utiliser les cartes

Emploi des cartes mémoire

• Insérez précautionneusement la carte – jusqu'à ce qu'elle soit fermement en place.



- Ne touchez jamais les terminaux de la carte. Evitez également que de la poussière s'y dépose.
- La SRV-3030 doit être mise hors tension avant d'insérer une carte mémoire. Si une carte mémoire est insérée alors que l'appareil est sous tension, les données de la mémoire peuvent être effacées, ou la carte peut devenir inutilisable.

Description externe

Face avant



Face arrière



NOTE

Seule la SRV-3030D dispose de connecteurs numériques (DIGITAL IN/OUT).

Affichage



Prise en main rapide

Vous pouvez vérifier les sons de reverb à l>aide de la simple SRV-3030 (sans aucun autre équipement connecté). Cette section décrit principalement les procédures pour accomplir cela.

Restauration des réglages d'usine (Factory Reset)

Cela permet de restaurer les réglages de la SRV-3030 au statut qu'ils avaient à leur sortie d'usine.



Avec cette procédure, tous les réglages que vous avez accomplis sont restaurés tels qu'à leur sortie d'usine.

Assurez-vous d'avoir bien sauvegarder les réglages importants sur une carte mémoire (p. 28) avant l'initialisation.

- Pressez [MEMORY].
- **2.** Tournez [NUMBER] (PAGE) jusqu'à ce que l'affichage se présente comme suit.

MIDI j - j]; o _o o	020000
	ACTORY FACTORY RESET EXEC	

3. Tournez [PARAM 3] pour régler TARGET sur ALL.

4. Pressez [NUMBER (ENTER)].

"SURE?" apparaît dans l'afficheur.

5. Pressez [NUMBER (ENTER)].

L'initialisation est exécutée, et la SRV-3030 retourne en mode de jeu.

Ecoute des programmes de démonstrations (SYSTEM + PREVIEW + POWER)

Vous pouvez vérifiez toute une variété de sons de reverb (programmes) stockés dans la SRV-3030.

La SRV-3030 contient plusieurs sortes de sons intrumentaux internes. Ces sons sont appelés "**Preview sounds" ou sons Preview** .

Faire reproduire ces sons Preview vous permet d'écouter les sons de reverb sans connecter un autre appareil (c'est-à-dire sans son entrant).



Pour écouter les programmes de démonstrations, la SRV-3030 doit être connectée à une table de mixage, un ampli ou tout autre appareil audio (p. 11).



Avant d'écouter les sons Preview, effectuez d'abord une procédure de ré-initialisation.

Eteignez l'unité puis rallumez-la en maintenant enfoncés [SYSTEM] et [PREVIEW].

2. Pressez [ENTER].

Les programmes de démonstration débutent. Chaque fois que la SRV-3030 passe au programme suivant, le son pour ce programme est utilisé, vous permettant d'écouter comment sonnent les sonorités de reverb.

3. Pressez [ENTER].

Cela quitte les programmes de démonstration.

Ecoute avec la SRV-3030 seule (PREVIEW)

La SRV-3030 contient plusieurs sortes de sons instrumentaux internes. Ils sont appelés **Preview sounds** ou sons Preview. Vous pouvez utiliser les sons Preview pour écouter le son de différents programmes.

- **1** Tournez [NUMBER] pour sélectionner le programme.
- **2.** Pressez [ENTER].

Le programme est appelé (chargé).

3. Pressez [PREVIEW] pour faire reproduire le son Preview.

Changer les sons de reverb

En utilisant les trois boutons de commande de la face avant, vous pouvez ajuster (éditer) les sons de reverb de façon très simple. Cette méthode est appelée "**Direct Edit"** ou édition directe



Pour régler le niveau de la reverb:

Tournez [REV LEVEL]. Cela vous permet de régler la balance entre le son de reverb et le son direct.

Pour régler la durée de la reverb:

Tournez [REV TIME]. Cela vous permet de régler la durée de la reverb.

Pour régler les caractéristiques de la reverb:

Tournez [ASSIGNABLE]:

Cela vous permet d'ajuster les différents élements qui donne ses caractéristiques à un type de reverb (ces paramètres varient d'un programme à l'autre).

Si vous ne pouvez obtenir le son désiré

Si vous avez des difficultés pour obtenir de la SRV-3030 le son souhaité, notez les points suivants, puis ré-essayez.

- Le volume de l'appareil connecté en sortie est-il réglé correctement?
- L'appareil de sortie et la SRV-3030 sont-ils alimentés?
- Avez-vous effectué une procédure d'initialisation?



En faisant reproduire les sons Preview sans avoir effectué une initialisation au préalable, les réglages de la SRV-3030 peuvent différer des sons Preview sur lesquels ils sont basés. Cela peut empêcher une reproduction correcte des programmes de démonstration.

Procédures de base

Avant de commencer

Connexions

Faites les connexions comme indiqué ci-dessous en fonction de votre utilisation de la SRV-3030.

NOTE

Pour éviter tout mauvais fonctionnement et/ou dommage causé aux haut-parleurs et autres appareils, baissez toujours le volume à fond et éteignez les appareils avant de faire toute connexion.

NOTE

Le volume de votre amplificateur ne doit être monté qu'après avoir allumé tous vos appareils.

NOTE

L'assignation des broches dans les connecteurs de type XLR est indiquée ci-dessous. Avant de faire toute connexion, assurez-vous que cette assignation est compatible avec celle de vos autres appareils. Les prises jack 6,35 mm sont des entrées et sorties symétriques acceptant des fiches de type XLR (elles acceptent aussi une entrée et sortie asymétrique).



NOTE

La SRV-3030D est compatible avec le format S/P DIF.



Quand vous connectez un appareil numérique à la SRV-3030D (p. 71), connectez-le au connecteur DIGITAL IN/OUT (co-axial) à l'aide d'un câble co-axial avec une fiche type RCA.



Connecter des appareils possédant uniquement des connecteurs de type optique nécessite un adaptateur optionnel.

NOTE

Même si la SRV-3030D est compatible avec le formatEIAJ CP-1201, connecter des appareils ne possédant que des connecteurs type XLR nécessite un adaptateur optionnel.

NOTE

Utilisez les écrous fournis avec la SRV-3030 lors du montage en rack de l'unité.

Connecter une table de mixage (SEND/RETURN)



NOTE

Assurez-vous que le réglage de INPUT LEVEL SW et de INPUT VOLUME correspond au niveau d'entrée et de sortie de la table de mixage que vous utilisez (p. 14).

Connecter un clavier ou une boîte à rythme





INPUT LEVEL SW sera normalement réglé à -20 dBm, pour ajuster INPUT VOLUME (p. 15).

Connecter des appareils externes



NOTE

polarité comme suit.

NOTE

Utilisez uniquement une pédale d'expression spécifiée (FV-300L, EV-5; vendues séparément). En connectant d'autres pédales d'expression, vous risquez de provoquer un mauvais fonctionnement et/ou dommage à l'unité.

NOTE

Pour utiliser la pédale d'expression connectée en prise EXP PEDAL à un volume minimum, réglez la pédale en position "MIN"..

NOTE

Un sifflement peut être produit en fonction de la position des microphones par rapport aux enceintes. Cela peut être corrigé par :

- 1. Changer l'orientation du ou des microphone(s).
- **2.** Placez le ou les microphone(s) à une plus grande distance des enceintes.
- **3.** Baisser les niveaux de volume.



Lorsque vous connectez une pédale (FS-5U/5L, vendue

séparément) à la prise FOOT SW, réglez le commutateur de

Commutateur de polarité

Mise sous tension

Une fois les connexions terminées (p. 11), allumez vos différents appareils dans l'ordre spécifié. En les allumant dans un ordre différent, vous risquez de provoquer des mauvais fonctionnements et/ou dommages aux enceintes et autres appareils.



Baissez à fond le volume avant de rallumez vos appareils.

Clavier (ou autre instrument) \rightarrow SRV-3030 \rightarrow Table de mixage \rightarrow Amplificateur

L'affichage suivant apparaît, et après quelques secondes, l'appareil est prêt à être utilisé. L'affichage indique que l'unité est en mode de jeu ou "Play Mode."



NOTE

Cette unité est équipé d'un circuit de protection. Un bref intervalle (quelques secondes) est nécessaire avant que l'unité ne fonctionne normalement.

NOTE

S'il est difficile de lire ce qui est affiché, réglez le contraste de l'afficheur (p. 19).

Régler le niveau entrée/ sortie (SYSTEM)

Réglez les niveaux d'entrée et sortie

Il y a deux paramètres, INPUT LEVEL SW et OUTPUT LEVEL SW.

Régler le niveau du signal entrant et sortant réduit la distorsion et le bruit.

INPUT LEVEL SW

Cela ajuste la sensibilité d'entrée pour correspondre avec le niveau de sortie de l'appareil connecté en prise d'entrée.

OUTPUT LEVEL SW

Cela ajuste la sensibilité de sortie pour correspondre avec le niveau d'entrée de l'appareil connecté en prise de sortie.

<Procédure>

- 1. Pressez [SYSTEM].
- 2. Tournez [PAGE] pour afficher ce qui suit.



3. Tournez [PARAM 1] pour régler INPUT LEVEL SW. Faites le réglage pour le faire correspondre au niveau de sortie de l'appareil connecté en prise d'entrée. Avec des instruments électroniques et des appareils audio domestiques, réglez cette valeur sur -20 dBm; réglez-le à +4 dBm pour un équipement professionnel.

4. Tournez [PARAM 2] pour régler OUTPUT LEVEL SW. Faites le réglage pour le faire correspondre à la sensibilité d'entrée de l'appareil connecté en prise de sortie. Lorsque vous vous connectez à la prise Send/Return d'une table de mixage, faites le même réglage que pour INPUT LEVEL SW.

5. Pressez [SYSTEM].

La SRV-3030 retourne en mode de jeu.

Régler le volume d'entrée/sortie

Il y a deux paramètres, INPUT VOLUME et OUTPUT VOLUME.

Ajustent le niveau du signal sortant.

INPUT VOLUME

Ajuste le signal entrant à un niveau correct.

OUTPUT VOLUME

Ajuste le niveau de sortie de la SRV-3030.



Pour obtenir des niveaux d'entrée/sortie identiques, réglez INPUT VOLUME et OUTPUT VOLUME à 0 dB.

<Procédure>

1. Pressez [SYSTEM].



2. Tournez [PARAM 1] pour régler INPUT VOLUME. Réglez-le de telle façon que l'indicateur OVER ne s'allume pas même pour les niveaux d'entrée maximum.

NOTE

Quand vous utilisez un appareil numérique, réglez DIGITAL INPUT VOLUME (SRV-3030D seulement).

3. Tournez [PARAM 2] pour régler OUTPUT VOLUME.

NOTE

Quand vous utilisez un appareil numérique, réglez DIGITAL OUTPUT VOLUME (SRV-3030D seulement).

4. Pressez [SYSTEM].

La SRV-3030 retourne en mode de jeu.

Sélection des programmes (PROGRAM)

La SRV-3030 contient 100 programmes preset (P1–P100), qui, avec 100 autres programmes User (U1–U100) offrent un total de 200 programmes qui peuvent être stockés dans l'unité elle-même. Plus encore, l'emploi d'une carte mémoire vous permet de sauvegarder 1000 programmes supplémentaires (Card Programs A1–A100 to J1–J100) (pour plus de renseignements sur ces cartes mémoire, voir p. 31).

Les programmes de la SRV-3030 peuvent être sélectionnés par banque ou par catégorie.

Sélection parmi tous les programmes (NUMBER, BANK)

Le numéro du programme apparaît dans l'afficheur comme suit.



<Procédure>

- 1. Pressez [BANK] pour sélectionner la banque.
- **2.** Tournez [NUMBER] pour sélectionner le programme.



3. Pressez [ENTER (PUSH)].

Le programme est appelé (chargé).

MIDI P-02	80	32	50
	program	name	2
10 2			0

Sélection des programmes par catégorie (CATEGORY)

Avec la SRV-3030, les programmes sont regroupés par catégories.

Une catégorie est un système de classement des programmes par type, comme le style de jeu. La SRV-3030 possède une fonction de recherche par catégorie qui, quand une catégorie est chargée, ne recherche automatiquement que les programmes de cette catégorie. De cette façon, les programmes désirés se retrouvent plus rapidement.. Ci-dessous se trouvent les différentes catégories.

STANDARD
VOCAL
INSTRUMENT
DRUMS/PERC
STEREO
SPECIAL

Par exemple, lorsque vous désirez rechercher des programmes souhaités pour des voix, lancez la fonction de recherche de catégorie jusqu'à "VOCAL". Tant que cette fonction est activée, seuls les programmes de la catégorie sélectionnée seront affichés. <Procédure>

- **1.** Presser [CATEGORY] met l'unité en statut de recherche de catégorie.
- **2.** Pressez [CATEGORY] encore une fois.

L'affichage montre la fenêtre Category.

MIDI <i>P-011</i>	50	36	68
"== P &	PI STA	ANDARI OCAL	ΞĪ
	INS D	STRMN1 RUMS	T 🚇

- 3. Tournez [NUMBER] pour sélectionner la catégorie.
- **4.** Pressez [ENTER(PUSH)].

Cela sélectionne la catégorie.

MIDI P-<u>D</u> (50	38	<i>60</i>
	progra	am nam	e 6
		OCAL	۵ (
-24 (dB) A B			

5. Tournez [NUMBER] pour sélectionner le programme. Seuls les programmes de la catégorie sélectionnée sont affichés.

6. Pressez [ENTER(PUSH)].

Le programme est appelé (chargé).



Sélection des programmes en écoutant le son Preview (PREVIEW)

La SRV-3030 possède une fonction Preview qui vous permet d'écouter comment sonne l'effet reverb sans aucun autre appareil ne soit connecté, à l'aide de la seule SRV-3030. La fonction Preview est une fonction très pratique pour comparer les programmes durant la sélection,vous permettant de faire reproduire les sons instrumentaux internes spécialement étudiés pour tester les programmes (sons Preview).

Les différents programmes Preview sont listés ci-dessous. Ces sons Preview peuvent être sélectionnés pour être reproduits par chaque programme.

VOIX
PIANO
GUITARE
SAXOPHONE
CAISSE CLAIRE
GROSSE CAISSE
BATTERIE
CLAVES
IMPULSE

<Procédure>

1. Pressez [PREVIEW].

Le son Preview est reproduit.

Régler le volume du son de reverb (REV LEVEL)

Cela règle le niveau de sortie du son de reverb.

<Procédure>

1. Tournez [REV LEVEL] pour régler le volume du son de reverb.

La valeur de ce réglage apparaît à REV LEVEL dans l'afficheur.



Quand REV LEVEL est réglé à 100, la reverb est à son volume maximum. A 0, aucun son de reverb n'est entendu.



Quand DRY OUT est réglé surOFF, aucun son direct n'est entendu (p. 67).

Régler la durée de reverb (REV TIME)

Ajuste la durée de la reverb.

<Procédure>

 Tournez [REV TIME] pour ajuster la durée de la reverb.
 La valeur de ce réglage apparaît à REV TIME dans l'afficheur.



Régler le caractère de la reverb (ASSIGNABLE)

Cela détermine la partie de la reverb qui lui donne sa caractéristique.

<Procédure>

1. Tournez [ASSIGNABLE] pour régler le caractère du son de reverb.

		ASS	IGNAB ↓	LE
MIDI P- [] (50	36	60	
* P85-1	program	name	1	
-12 -24 (dB) A B 01			0	



Les paramètres réglés aves le bouton varient d'un programme à l'autre. Vous pouvez vérifier le paramètre ajusté en regardant l'afficheur (p. 23).

Couper la reverb (BYPASS)

Vous pouvez couper l'effet reverb et n'écouter que le son direct, en commutant BYPASS sur ON.

<Procédure>

Pressez [BYPASS] pour régler BYPASS sur ON.
 Ce qui suit apparaît dans l'afficheur.

BYPASS: ON

_		
	50	<u>36 60</u>
	program	name 1
ะ แต่กำไ		
** * **		

NOTE

Une pédale commutateur peut être utilisée pour commuter BYPASS On et OFF (p. 34).

NOTE

Comme le son direct ne sera pas entendu si DRY OUT est réglé sur OFF, cela fonctionnera comme une fonction de coupure du son (p. 67).

Régler le contraste de l'afficheur (SYSTEM)

En fonction de l'emplacement de cette unité, l'afficheur peut être difficile à lire. Dans de tels cas, réglez le contraste de l'afficheur.

<Procédure>

- 1. Pressez [SYSTEM].
- **2.** Tournez [PAGE]; ce qui suit apparaît dans l'afficheur.



3. Tournez [PARAM 2] pour régler CONTRAST.

4. Pressez [SYSTEM].

La SRV-3030 retourne en mode de jeu.

Création d'effets

Ce chapitre explique la procédure pour créer des effets de reverb.

La SRV-3030 comprend deux systèmes avec reverb, flanger, résonnance et autres effets de modulation, ainsi que l'effet RSS de Roland. Chaque ensemble de tous ces nombreux réglages est identifié par un des 200 "numéros de programme" que contient l'unité.

Les explications suivantes décrivent comment, en éditant différents programmes, vous pouvez créer et sauvegarder de nouveaux effets de reverb.

Avant de commencer

D'abord, il y a quelques éléments que vous devez comprendre avant de créer un effet.

Programmes

Les programmes de la SRV-3030 sont soit des programmes utilisateurs (User), soit des programmes pré-réglés (Preset).

Programmes User

Ce sont des programmes qui peuvent être mémorisés par l'utilisateur. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 100 de ces programmes dans la SRV-3030. Plus encore, avec des cartes mémoire optionnelles (p.31), vous pouvez stocker 1000 programmes supplémentaires.

Programmes preset

Ces 100 effets ont été préparés pour les situations les plus courantes. Il est impossible de les remplacer.

Vous pouvez créer de nouveaux réglages en vous basant sur les réglages de programmes preset, mais vous les sauvegarderez alors dans des programmes User.

Concernant l'affichage

Différentes informations sont visibles sur l'écran de la SRV-3030. Par exemple, lorsque vous éditez les paramètres EZ Edit (édition simplifiée), l'affichage suivant apparaît.



• Nom du paramètre

C'est le nom du paramètre édité.

• Valeur du paramètre

C'est la valeur du réglage du paramètre édité. La plage acceptable pour un réglage varie d'un programme à l'autre (dans ce cas, la plage est de 0 à 100). Certains paramètres sont accompagnés dans l'afficheur d'une icône de curseur.



La position du curseur correspond à la valeur du paramètre.

La position réelle de la commande en façade de la SRV-3030 est indiquée par le point en zone supérieure du curseur.



Si la valeur du paramètre ne change pas même quand on déplace la commande, tournez cette commande jusqu'à ce que le curseur atteigne le point ainsi marqué; vous pourrez alors changer la valeur du paramètre.

• Nom de l'unité

Cela indique laquelle des deux unités (UNIT A/UNIT B) est actuellement éditée.

A propos des unités

La SRV-3030 contient deux unités de réverbération (Unité A/ Unité B).



Chaque unité dispose d>une reverb et d>un égaliseur. Avec le commutateur [UNIT A/B], vous pouvez alterner entre les deux unités pour éditer les paramètres de chacune.



Quand STRUCTURE est réglé sur STEREO (p. 49), les paramètres de UNIT A et UNIT B sont édités simultanément. Dans ce cas, [UNIT A/B] est désactivé.

Réglages de la sonorité (EZ EDIT)

La fonction EZ EDIT (édition simplifiée) ajuste la sonorité de la reverb en utilisant des ensembles de paramètres qui ressemblent à ceux pour certaines images sonores. Par rapport au changement personnalisé (CUSTOM) des paramètres un à un, EZ EDIT vous permet de faire les changements plus rapidement et plus simplement.

<Procédure>

- 1. Pressez [EZ EDIT].
- **2.** Pressez [UNIT A/B].

Cela change l'unité à éditer.



NOTE

Lorsque vous éditez REVERB ou EQ,, vous pouvez changer l'unité éditée en pressant [UNIT A/B].

3. Tournez [PAGE] jusqu'à ce que le paramètre édité apparaisse dans l'afficheur.



4. Tournez [PARAM 1], [PARAM 2], et [PARAM 3] pour ajuster les valeurs de paramètres.



Pour plus d'information sur chacun des paramètres, veuillez vous référer aux Fonctions des paramètres Easy Edit (*p.*42)

5. Répétez les étapes 2-4 si nécessaire.



Les réglages effectués sont perdus lorsqu>un autre programme est sélectionné ou si l'alimentation est coupée. Effectuez la procédure de sauvegarde (p.27) pour sauvegarder vos réglages.

NOTE

Pour annuler les changements que vous avez faits, pressez [BANK] ou [CATEGORY] pour retourner en mode de jeu, puis sélectionnez le même programme une fois encore.



Ajuster les paramètres EZ EDIT change le contenu de plusieurs paramètres CUSTOM simultanément.

Par exemple, changer EZ EDIT ROOM SIZE change à la fois CUSTOM ER TIME RATIO, REV SIZE, et un certain nombre d'autres paramètres simultanément.



Lorsque vous éditez des paramètres CUSTOM après avoir fixé les paramètres dans EZ EDIT, l'effet réel peut différer de celui indique dans l'afficheur. Dans de tels cas, les paramètres EZ EDIT apparaissent tels que ci-dessous.



Pour des réglages plus précis (CUSTOM)

Les paramètres CUSTOM vous permettent de déterminer la totalité de la structure et de faire des réglages détaillés des effets de reverb. Cela permet une édition plus précise des réglages sélectionnés par EZ EDIT. En utilisant la procédure suivante pour éditer les paramètres EZ EDIT, vous pouvez créer exactement l'effet que vous recherchez.

1. Sélectionnez une catégorie (p. 62).

En déterminant d'abord le type (la catégorie) de programmes adaptée à vos besoins particuliers, ensuite, en cherchant dans les programmes, vous pourrez faire votre sélection plus rapidement par tri à l'intérieur de cette catégorie.

2. Sélectionnez la structure (p. 49).

Sélectionnez les connexions de l'unité et la structure algorithmique adaptée à votre application.

3. Utilisez la séparation dynamique (p. 50).

Avec la séparation dynamique, vous pouvez séparer les signaux entrants en fonction de leur niveau et de leur densité de note, et appliquer des effets de reverb différents à chaque signal.

4. Déterminez la distribution/l'arrangement des effets de modulation et des effets RSS (p. 50).

En plus de la reverb, la SRV-3030 dispose d'un flanger, d'une résonance et d'autres effets de modulation, ainsi que de l'effet RSS. Déterminez comment les structures de ces effets doivent être arrangées en vous basant sur leur utilisation future.

- 5. Réglez les paramètres pour créer l'effet (p. 52).Faites les réglages détaillés de reverb et des autres effets.
- Assignez les différents paramètres aux commandes (p. 63).

Vous pouvez éditer (en édition directe) différents paramètres avec les commandes de la façade de la SRV-3030.

 Réglez l'assignation de commande (p. 64).
 Cela permet à des paramètres d'être pilotés par une pédale d'expression ou par des messages MIDI.

8. Changez le nom du programme (p. 62). Nommez le programme nouvellement créé.

9. Sauvegardez le programme (p. 27).

Sauvegardez le programme, soit en mémoire interne, soit sur carte mémoire.

Réglage de l'usage des paramètres dans la création des effets

Cette section explique les procédures utilisées pour changer les réglages de structure, reverb et autres paramètres d'effet qui sont directement liés à la création sonore, ainsi que les réglages pour les sons de contrôle ou pré-écoute (PREVIEW). Pour des informations plus détaillés sur chaque paramètres, veuillez vous référer à **Fonctions des paramètres CUSTOM** (p.49).

<Procédure>

- 1. Pressez [CUSTOM].
- **2.** Utilisez [NUMBER] pour sélectionner le bloc à éditer.



3. Pressez [ENTER (PUSH)].

La fenêtre des réglages d'édition de bloc apparaît dans l'écran.



NOTE

Lorsque vous éditez REVERB ou EQ,, vous pouvez changer l'unité éditée en pressant [UNIT A/B].

- **4.** Tournez [PARAM 1], [PARAM 2], et [PARAM 3] p ajuster les valeurs de paramètres.
- **5.** Répétez les étapes 2-5 si nécessaire.

NOTE

Les réglages effectués sont perdus lorsqu'un autre programme est sélectionné ou si l'alimentation est coupée. Effectuez la procédure de sauvegarde (p.27) pour sauvegarder vos réglages.



Pour annuler les changements que vous avez faits, pressez [BANK] ou [CATEGORY] pour retourner en mode de jeu, puis sélectionnez le même programme une fois encore.

Assignation des paramètres aux commandes

Vous pouvez assigner toute une variété de paramètres aux trois commandes ([PARAM 1], [PARAM 2], et [PARAM 3]) de la SRV-3030.

Assigner des paramètres fréquemment utilisés à ces commandes peut grandement simplifier l'édition d'un programme.

[PARAM 1] et [PARAM 2] ont été réglés en usine sur REVERB LEVEL (REV LEVEL) et REVERB TIME (REV TIME) respectivement (c'est-à-dire niveau de reverb et durée de reverb) (les paramètres assignés à [PARAM 3] varient en fonction du programme. Vous pouvez également assigner d'autres paramètres à ces commandes. Chaque paramètre de commande peut être assigné à UNIT A ou UNIT B indépendamment.

<Procédure>

- 1. Pressez [CUSTOM].
- **2.** Utilisez [NUMBER] pour sélectionner la commande à régler.



3. Pressez [ENTER (PUSH)].

La fenêtre de réglage des commandes s'affiche.



- **4.** Tournez [PAGE] pour sélectionner le groupe de paramètres à éditer.
- **5.** Tournez [PARAM 1], [PARAM 2], et [PARAM 3] p ajuster les valeurs de paramètres.

Pour plus d'informations sur les différents paramètres, veuillez lire les descriptions qui suivent (p. 24).

6. Répétez les étapes 2-5 si nécessaire..



Les réglages effectués sont perdus lorsqu'un autre programme est

sélectionné ou si l'alimentation est coupée. Effectuez la procédure de sauvegarde (p.27) pour sauvegarder vos réglages.



Pour annuler les changements que vous avez faits, pressez [BANK] ou [CATEGORY] pour retourner en mode de jeu, puis sélectionnez le même programme une fois encore.

Description de chaque paramètre

Cela décrit l'assignation des paramètres à la commande [PARAM 1]. Les réglages pour [PARAM 2] et [PARAM 3] peuvent être faits de la même façon.

Réglage du lien (Link-) entre Unité A et Unité B

Liaison des Unités A et B

Le paramètre LINK A/B détermine si les unités A et B sont liées ou non durant l'édition directe. Si ce lien est activé (ON), les paramètres des unités A et B sont simultanément édités. Si ce lien est désactivé (OFF), seuls les paramètres de l'unité sélectionnée avec [UNIT A/B] en façade sont édités.

Assignation des paramètres

Paramètres pour l'édition

Cela assigne les paramètres aux commandes.



TARGET BLOCK sélectionne le bloc d'effet. S'il est réglé sur OFF, les paramètres ne peuvent pas être assignés. TARGET PARAMETER sélectionne le paramètre à assigner.

Plage de variation du paramètre

Cela détermine comment le paramètre changera lors de la rotation de la commande.

MAX VALUE fixe la valeur maximale obtenue quand la commande est tournée à fond vers la droite (dans le sens des aiguilles d'une montre).

MIN VALUE fixe la valeur minimale quand la commande est tournée à fond vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).

Tourner la commande change les valeurs du paramètre dans la plage fixée entre MAX VALUE et MIN VALUE.



NOT

La plage qui peut réglée varie en fonction du paramètre visé (TARGET PARAMETER).

NOTE

Les valeurs de réglages peuvent changées si TARGET PARAMETER est changé après que MAX VALUE et MIN VALUE aient été sélectionnés. Veillez à vérifier les réglages MAX VALUE et MIN VALUE après changement de TARGET PARAMETER.

NOTE

Si la valeur de MIN VALUE est réglée plus haut que celle de MAX VALUE, les changements dans le paramètre sont inversés.

Réglage de l'assignation de commande (Control Assign)

Cette section explique comment assigner les paramètres à une pédale de commande ou autre commande pour autoriser la variation des paramètres en temps réel. Vous pouvez faire jusqu'à quatre réglages différents déterminant la commande qui doivent gérer les paramètres assignés dans chaque programme.

<Procédure>

- 1. Pressez [CUSTOM].
- **2.** Utilisez [NUMBER] pour sélectionner l'assignation de commande (CONTROL ASSIGN) à faire.



3. Pressez [ENTER (PUSH)].

La fenêtre de réglage CONTROL ASSIGN s'affiche.

5 la

- **4.** Tournez [PAGE] pour sélectionner le groupe de paramètres à éditer.
- **5.** Tournez [PARAM 1], [PARAM 2], et [PARAM 3] pour ajuster les valeurs de paramètre.

La procédure de réglage des différents paramètres de commande est identique à celle utilisée pour assigner les paramètres aux commandes (p.23). Pour des informations plus détaillées sur les autres paramètres, veuillez lire les descriptions qui suivent.

6. Répétez les étapes 4 et 5 si nécessaire.

NOTE

Les réglages effectués sont perdus lorsqu'un autre programme est sélectionné ou si l'alimentation est coupée. Effectuez la procédure de sauvegarde (p.27) pour sauvegarder vos réglages.

NOTE

Pour annuler les changements que vous avez faits, pressez [BANK] ou [CATEGORY] pour retourner en mode de jeu, puis sélectionnez le même programme une fois encore.

Réglage des paramètres assignés

Les réglages sont faits pour les paramètres assignés.

Paramètres assignés

Cela détermine les paramètres à assigner.

MIDI 11-11	[115	02000
0107 +6 0 -6 -12 -24 (68) A B	SET A OCK H RAM D	MIX BAL

TARGET BLOCK sélectionne le bloc d'effet. S'il est réglé sur OFF, les paramètres ne peuvent pas être assignés. TARGET PARAMETER sélectionnele paramètre à assigner.

Plage de variation du paramètre

Cela détermine comment le paramètre changera quand la commande est utilisée.

MAX VALUE fixe la valeur maximale pour le paramètre piloté par la commande

MIN VALUE fixe la valeur minimale pour le paramètre piloté par la commande

Utiliser la commande change les valeurs du paramètre dans la plage fixée entre MAX VALUE et MIN VALUE.



NOTE

La plage qui peut réglée varie en fonction du paramètre visé (TARGET PARAMETER).

NOTE

Les valeurs de réglages peuvent changées si TARGET PARAMETER est changé après que MAX VALUE et MIN VALUE aient été sélectionnés. Veillez à vérifier les réglages MAX VALUE et MIN VALUE après changement de TARGET PARAMETER.



Si la valeur de MIN VALUE est réglée plus haut que celle de MAX VALUE, les changements dans le paramètre sont inversés.

Sélection de la commande

Cela sélectionne la commande utilisée pour piloter les paramètres.

 MDI
 U-UI
 [U5]
 old

 (CONTROL
 20CONTROL1

 1
 1
 1

 2
 MAX
 VAL

 3
 2
 0

 3
 3
 0

Les commandes qui peuvent être sélectionnées sont référencées ci-dessous.

EXP PEDAL	Pédale d'expression (FV-300L ou EV-5 : optionnelles) connectée en prise EXPRESSION PEDAL
PITCH BEND	Message de pitch bend venant d'un appareil MIDI externe (déclenché par l'emploi d>un levier bender ou d'une molette de pitch bend)
AFTERTOUCH	Message de pression ou aftertouch venant d'un appareil MIDI externe (déclenché par la pression sur les touches déjà enfoncées d'un clavier)
NOTE#	Message de note venant d'un appareil MIDI externe (la variation est basée sur la hauteur de note)
VELOCITY	Message de dynamique venant d'un appareil MIDI externe (la variation est basée sur les différentes dynamiques de jeu des notes)
CC	Messages de changement de commande venant d'un appareil MIDI externe (déclenchés par l'emploi d'un curseur, d'une pédale ou autre commande de ce type). La SRV-3030 peut recevoir les messages de changement de commande 1-31 et 64- 95.

Changement des noms de programme

Vous pouvez utiliser jusqu' 14 caractères pour nommer les programmes. Vous pouvez nommer un programme en vous basant sur ce qu'évoque l'effet créé, sur le morceau dans lequel ce programme doit être utilisé, ou sur tout autre élément qui vous permettra de facilement l'identifier.

<Procédure>

- 1. Pressez [CUSTOM].
- **2.** Tournez [NUMBER] pour sélectionner NAME/PRE-VIEW.

	-[]	<i>E U S</i>	SELEC	<u> </u>
OVER +6 0 -6 -12 -24 (dB) A B	0000000000000000000000000000000000000	BAND EQ BAND EQ FFECT AME/PRB	A B View]]]

3. Pressez [ENTER (PUSH)].

La fenêtre de réglage NAME/PREVIEW s>affiche.

4. Tournez [PAGE] jusqu'à ce que la fenêtre NAME apparaisse dans l'afficheur.



5. Tournez [PARAM 1] et [PARAM 2] pour changer le nom.

Tourner [PARAM 2] pour désigner les caractères alphanumériques et [PARAM 1] pour passer au caractère suivant.



Les réglages effectués sont perdus lorsqu'un autre programme est sélectionné ou si l'alimentation est coupée. Effectuez la procédure de sauvegarde (p.27) pour sauvegarder vos réglages.



Pour annuler les changements que vous avez faits, pressez [BANK] ou [CATEGORY] pour retourner en mode de jeu, puis sélectionnez le même programme une fois encore.

Sauvegarde

Les changements apportés aux réglages de programme sont temporaires, c'est-à-dire que si l'appareil est mis hors tension, volontairement ou non, ou si un autre programme est sélectionné, le programme revient à ses réglages précédents.

Lorsque les réglages ont été changés, voici ce qui apparaît dans l>afficheur en mode de jeu.



Les programmes peuvent être sauvegardés en interne ou sur carte mémoire optionnelle.

Sauvegarde interne (MEMORY)

Cela sauvegarde les programmes dans la SRV-3030 ellemême. Jusqu'à 100 programmes peuvent ainsi être sauvés en interne.

<Procédure>

1. Pressez [MEMORY].



2. Tournez [PARAM 3] pour sélectionner le numéro du programme de destination de la sauvegarde.

NOTE

Cette étape est inutile lorsque vous remplacez le programme depuis lequel vous avez lancé les modifications.



Les numéros de programme P1-P100 correspondent aux programmes preset et ne peuvent donc être sélectionnés puisqu'ils sont inamovibles.

Lors de la sauvegarde des changements apportés à un programme preset, sélectionnez donc un programme User comme destination de sauvegarde. **3.** Pressez [ENTER (PUSH)].

Ce qui suit s'affiche à l'écran.



NOTE

Pour annuler les changements que vous avez faits, pressez [BANK] ou [CATEGORY] pour retourner en mode de jeu, puis sélectionnez le même programme une fois encore.

4. Pressez [ENTER (PUSH)].

Les réglages modifiés sont sauvegardés. La SRV-3030 retourne en mode de jeu.

Sauvegarde sur carte mémoire

Vous pouvez sauvegarder les programmes sur des cartes mémoire optionnelles (p.31). 1000 programmes peuvent être sauvegardés sur chaque carte mémoire.



Des cartes neuves ou non encore utilisées par cet appareil doivent être formatées avant de pouvoir être employées par la SRV-3030 (p. 32).

<Procédure>

- **1.** Insérez une carte mémoire dans la fente pour carte mémoire.
- 2. Pressez [MEMORY].



3. Tournez [PARAM 2] pour sélectionner la banque de destination de sauvegarde.

CARD-A à CARD-J peuvent être utilisées comme banque de la carte mémoire.

NOTE

Les cartes mémoire avec les sceaux de protection contre l'écriture encore collés ne peuvent être sélectionnées comme banque de carte mémoire.

4. Tournez [PARAM 3] pour sélectionner le numéro du programme destination de la sauvegarde.

5. Pressez [ENTER (PUSH)].

L'écran ci-dessous s'affiche.





Pour annuler les changements que vous avez faits, pressez [BANK] ou [CATEGORY] pour retourner en mode de jeu, puis sélectionnez le même programme une fois encore. 6. Pressez [ENTER (PUSH)].

Les réglages modifiés sont sauvegardés. La SRV-3030 retourne en mode de jeu.

Copie de programmes entre carte mémoire et SRV-3030

Vous pouvez copier les programmes que vous avez créés, une banque entière à la fois (une banque contient 100 programmes). Cela vous permet de sauvegarder sur carte mémoire les programmes que vous avez créés dans la SRV-3030, ou à l'inverse, de recopier la banque nécessaire dans la SRV-3030.



Des cartes neuves ou non encore utilisées par cet appareil doivent être formatées avant de pouvoir être employées par la SRV-3030 (p. 32).



Exécuter la copie supprime toutes les données prélablement enregistrées à l'emplacement de destination de la copie.

NOTE

Quand un programme pour lequel un son Preview (pré-écoute) sur une carte mémoire a été désigné et copié dans l'appareil (en programme User), dans les cas suivants, le son Preview peut ne pas être reproduit comme spécifié par les réglages :

- Quand aucune carte mémoire n'a été insérée
- Quand le son Preview n'a pas été sauvegardé sur la carte mémoire.

Dans de tels cas, insérez une carte mémoire ou changez le réglage du son Preview pour un des sons Preview intégré à l'appareil.

<Procédure>

- **1.** Insérez une carte mémoire dans la fente pour carte mémoire.
- 2. Pressez [MEMORY].
- **3.** Tournez [PAGE] pour que l>affichage suivant apparaisse.



4. Tournez [PARAM 2] pour sélectionner la banque source de la copie.

5. Tournez [PARAM 3] pour sélectionner la banque desti-

NOTE

Les cartes mémoire avec les sceaux de protection contre l'écriture encore collés ne peuvent être sélectionnées comme banque de carte mémoire.

6. Pressez [ENTER (PUSH)].

nation de la copie.

L>affichage suivant apparaît.



NOTE

Pour annuler les changements que vous avez faits, pressez [BANK] ou [CATEGORY] pour retourner en mode de jeu, puis sélectionnez le même programme une fois encore.

7. Pressez [ENTER (PUSH)].

Tous les programmes de la banque sont copiés.

NOTE

Ne retirez jamais la carte et n>éteignez pas l'appareil alors que la copie est en cours.

8. Pressez [BANK] ou [CATEGORY].

La SRV-3030 retourne en mode de jeu. Presser [CATEGORY] place de plus l'unité en statut de recherche de catégorie.

Copie de carte mémoire

Vous pouvez copier les programmes d'une carte mémoire dans une autre carte mémoire une banque à la fois (une banque contient 100 programmes). Vous pouvez également copier les sons de pré-écoute ou Preview.



Des cartes neuves ou non encore utilisées par cet appareil doivent être formatées avant de pouvoir être employées par la SRV-3030 (p. 32).

NOTE

Exécuter la copie supprime toutes les données prélablement enregistrées à l'emplacement de destination de la copie.

NOT

Lorsqu'un programme pour lequel un son Preview sur carte mémoire a été sélectionné et copié dans une autre carte mémoire, le réel son Preview pour le programme copié devient le son Preview de la carte mémoire destination de la copie. Cela signifie que le son Preview change si un autre son Preview est sauvegardé dans la carte mémoire destination de la copie. S'il n'y a pas de son Preview dans la carte destination de la copie, il n'y aura pas de reproduction possible.

<Procédure>

- **1.** Insérez une carte mémoire dans la fente pour carte mémoire.
- **2.** Pressez [MEMORY].
- **3.** Tournez [PAGE] pour que l'affichage suivant apparaisse.



4. Tournez [PARAM 2] pour sélectionner la banque source de la copie.



Un seul son Preview peut être sélectionné comme une source de copie.

5. Pressez [ENTER (PUSH)].

L'affichage suivant apparaît.



- **6.** Retirez la carte mémoire source de la copie, et insérez la carte mémoire destination de la copie.
- 7. Pressez [ENTER (PUSH)].

L'affichage suivant apparaît.



NOTE

Si l'affichage suivant n'apparaît pas, vérifiez si la carte mémoire a été ou non correctement insérée.

8. Tournez [PARAM 3] pour sélectionner la banque destination de la copie.

NOTE

Les cartes mémoire avec les sceaux de protection contre l'écriture encore collés ne peuvent être sélectionnées comme banque de carte mémoire.

9. Pressez [ENTER (PUSH)].

L'affichage suivant apparaît.



NOTE

Pour annuler les changements que vous avez faits, pressez [BANK] ou [CATEGORY] pour retourner en mode de jeu, puis sélectionnez le même programme une fois encore.

10. Pressez [ENTER (PUSH)].

Tous les programmes de la banque sont copiés.

NOTE

Ne retirez jamais la carte et n'éteignez pas l'appareil alors que la copie est en cours.

11. Pressez [BANK] ou [CATEGORY].

La SRV-3030 retourne en mode de jeu. Presser [CATEGORY] place de plus l'unité en statut de recherche de catégorie.

Cartes mémoire

Vous pouvez sauvegarder les programmes et sons Preview sur carte mémoire (p.27). Les cartes mémoire peuvent être utilisées pour sauvegarder les programmes et les sons; les programmes peuvent être utilisés sur d'autres SRV-3030 ou SRV-3030D.

Les données peuvent être sauvegardées sur des cartes 2 Mo ou 4 Mo comme indiqué ci-dessous.

Carte mémoire	Programme	Preview
2 Mo	1000	7
4 Mo	1000	15

Insertion de cartes mémoire

Après avoir vérifié les faces supérieure et inférieure de la carte, et avoir repéré l'extrêmité insérée, insérez fermement la carte à fond dans la fente.



Ne touchez pas la portion portant les connecteurs de la carte mémoire, et ne laissez pas cette portion être souillée.



Le message suivant apparaît dans l'afficheur quand la carte mémoire est insérée.





Ne retirez jamais la carte et n'éteignez pas l'appareil tant que ce message est affiché. Faire cela rendrait la carte mémoire inutilisable.

Le message suivant apparaît dans l'afficheur quand la carte mémoire insérée est mise à l>envers ou n'a pas été formatée pour la SRV-3030.



Si ce message est affiché, insérez correctement la carte mémoire si elle a été formatée pour la SRV-3030.

Formatage de carte mémoire

Une carte mémoire ou non encore utilisée ne peut pas être utilisée telle quelle. Elle doit d'abord être formatée pour pouvoir être utilisée par la SRV-3030.



Toutes les données d'une carte sont effacées quand la carte est formatée.

<Procédure>

- **1.** Insérez une carte mémoire dans la fente pour carte mémoire.
- 2. Pressez [MEMORY].
- **3.** Tournez [PAGE] jusqu'à ce que CARD FORMAT apparaisse dans l>afficheur.



4. Pressez [ENTER (PUSH)].

Un message de confirmation s'affiche.





Pour annuler le formatage, pressez [MEMORY].

5. Pressez [ENTER (PUSH)].

Le formatage commence.

Quand le formatage est terminé, [Completed] apparaît dans l'afficheur.



Ne retire jamais la carte et n'éteignez pas l'appareil durant le formatage.

NOTE

Les cartes mémoire avec les sceaux de protection contre l'écriture encore collés ne peuvent être sélectionnées comme banque de carte mémoire.

6. Pressez [BANK] ou [CATEGORY].

La SRV-3030 retourne en mode de jeu. Presser [CATEGORY] place de plus l'unité en statut de recherche de catégorie.

Protection des données d'une carte mémoire

Des sceaux de protection contre l'écriture sont fournis avec les cartes mémoire. Pour protéger des données importantes d'un effacement accidentel, fixez un de ces sceaux de protection de carte mémoire contre l'écriture. Les données des cartes mémoire portant ces sceaux de protection ne peuvent pas être remplacées ni effacées (lors de procédure telles que le formatage, la sauvegarde de programme ou la copie).



32

Utilisation avancée

Ce chapitre contient des explications de réglages qui affectent la totalité du système, vous permettant une utilisation plus complète de la SRV-3030.

NOTE

Les réglages de paramètres SYSTEM sont sauvegardés automatiquement dès l'instant où vous retournez en mode de jeu. Si l'appareil est éteint avant retour au mode de jeu, les paramètres SYSTEM reviennent à leur valeur avant que vous ayez faire des changements.

Changement de l'affichage

Vous pouvez avoir des informations affichées de deux façons différentes en mode de jeu.

<Procédure>

- 1. Pressez [SYSTEM].
- **2.** Tournez [PAGE] (NUMBER) pour sélectionner l'affichage.
- **3.** Tournez [PARAM 2] pour régler le type d'affichage (DIS-PLAY TYPE).

STRUCTURE (affichage de la structure)

MIDI P- [] (80	32	50
	program	name	1
_ 			0
-24 = = 'U'L	88 423		ι D

PATTERN (affichage du motif)

MIDI 🌮	-[] [80	32	50
OVER +6	Pse, C	program	name	1
-6	ักก๊ไ		litter, 6	0
-24 (dB) A B	945	≣ f uutuutu	ապապու Կ	

4. Pressez [SYSTEM].

Les réglages sont sauvegardés et la SRV-3030 retourne au mode de jeu.

Commutation on et off de la reverb avec une pédale commutateur

Vous pouvez avoir une pédale commutateur connectée à la prise FOOT SWITCH de la SRV-3030 qui fonctionnera comme une commande On/Off de la reverb. Cela agit de la même façon que BYPASS. La pédale commutateur commute on et off la reverb chaque fois qu'elle est pressée.

<Procédure>

- 1. Pressez [SYSTEM].
- **2.** Tournez [PAGE] (NUMBER) pour sélectionner FOOT SW CONTROL.
- **3.** Tournez [PARAM 1] pour régler CONTROL sur BYPASS.

MIDI #- [] {	535 aaaaaa7aaaaa
	T SW TRUSYSTEM 1201 H-0-HBYPS TPE 0
-24 (dB) A B	

4. Tournez [PARAM 2] pour le régler sur TYPE.

Cela sélectionne le type de pédale commutateur connecté en prise FOOT SW.

Les deux types de pédales commutateurs sont décrits cidessous.

Type à verrouillage	Ce type agit par commutation On et Off chaque fois que la pédale est pressée. Les pédales optionnelles FS-5L et FS-1 sont des commutateur de type à verrouillage.
Type fugitif	Ce type de commutateur reste norma- lement sur Off, et ne commute sur On que lorsqu'il est pressé. Les pédales optionnelles FS-5U et DP-2 sont des commutateurs de type fugitif.

NOTE

Choisir le mauvais type ne permetra pas un fonctionnement normal en cas de connexion à la SRV-3030.

5. Pressez [SYSTEM].

Les réglages sont sauvegardés et la SRV-3030 retourne en mode de jeu.

Faire jouer le son de pré-écoute (Preview) avec la pédale commutateur

Effectuez l'étape 3 de «Commutation On et Off de la reverb avec une pédale commutateur» pour régler CONTROL sur PREVIEW. Le son Preview commencera à jouer lorsque la pédale commutateur sera pressée.

Création de sons pour la préécoute ou Preview (MEMORY)

Vous pouvez enregistrer (échantillonner) vos propres sons Preview destinés au contrôle auditif des effets utilisés.

NOTE

Les sons Preview échantillonnés sont sauvegardés sur carte mémoire. Ils ne peuvent pas être sauvegardés dans la SRV-3030 elle-même (pour plus d'informations sur les cartes mémoire, veuillez voir p.31).

Les échantillons de son Preview ont une durée maximale de 3 secondes. Le nombre de sons Preview qui peuvent être sauvegardés sur carte mémoire est donné ci-dessous.

Carte mémoire 2 Mo	7 sons Preview
Carte mémoire 4 Mo	15 sons Preview

<Procédure>

- 1. Pressez [MEMORY].
- 2. Tournez [PAGE] pour que l>affichage suivant apparaisse.



3. Pressez [ENTER (PUSH)].

L'affichage suivant apparaît.



 Tournez [PARAM 1] pour sélectionner le canal d'entrée (INPUT CHANNEL).

Cela règle le canal d'entrée pour le son échantillonné sur A, B, ou A+B.



Le son échantillonné est monophonique.

NOTE

Lorsque vous utilisez la SRV-3030D, le connecteur DIGITAL IN peut également être sélectionné.

 Tournez [PARAM 2] pour sélectionner le niveau d'entrée (INPUT LEVEL).

Réglez-le pour que l'indicateur de niveau OVER ne s'allume pas même au niveau d'entrée maximal.

6. Pressez [ENTER (PUSH)].

Lorsque le niveau du son entrant excède -24 dB, l'échantillonnage commence.

L'échantillonnage s'arrête lorsque le temps maximal d'échantillonnage de 3 secondes est dépassé ou quand [ENTER (PUSH)] est pressé.

7. Pressez [PREVIEW].

Vérifiez le son échantillonné.

Pour rééchantillonner le son, répétez l'étape 6.

Ensuite, vient la procédure de sauvegarde du son Preview ainsi échantilloné sur carte mémoire.



Pour annuler la procédure, pressez [MEMORY].

8. Tournez [PAGE] pour que l'affichage suivant apparaisse.



9. Tournez [PARAM 3] pour sélectionner NUMBER.

Cela sélectionne le numéro de la destination de sauvegarde du son Preview.

10. Pressez [ENTER (PUSH)].

"SURE?" (Etes-vous sûr?) s'affiche.

11. Pressez [ENTER (PUSH)].

Le son Preview est sauvegardé. Une fois la sauvegarde terminée, «Completed» s>affiche.

12. Pressez [BANK] ou [CATEGORY].

La SRV-3030 retourne en mode de jeu. Presser [CATEGORY] place de plus l'unité en statut de recherche de catégorie.



Pour faire reproduire le son Preview créé, il est nécessaire de changer les réglages de programme (p. 63).

Emploi d'instruments MIDI

A propos du MIDI

Cette section explique quelques éléments fondamentaux du MIDI ainsi que la façon dont la SRV-3030 traite les messages MIDI reçus.

Qu'est-ce que le MIDI?

Le MIDI est l'acronyme de Musical Instrument Digital Interface (interface numérique pour instrument de musique). C'est un standard mondial pour l'échange de données musicales entre instruments électroniques et ordinateurs. Ces données comprennent des informations telles que des instructions de jeu, des messages indiquant quand les sons doivent être changés. Les instruments compatibles MIDI peuvent échanger des informations de jeu entre eux, même s'ils sont de fabricants ou de types différents.

Connecteurs MIDI

Les messages MIDI (données ou informations MIDI sont échangées à l'aide des trois types de connecteurs suivants.

MIDI IN	Entrée recevant les messages MIDI d'un autre appareil MIDI.
MIDI OUT	Sortie pour envoyer les messages MIDI de l'appareil lui-même (ici, la SRV-3030).
MIDI THRU	Renvoi sans changements des messages MIDI reçus par le connecteur MIDI IN.

NOTE

La SRV-3030 utilise le même connecteur pour MIDI OUT et THRU. Pour une information plus détaillée sur cela, voir p. 37.

Canal MIDI

Avec le MIDI, différents messages venant de plusieurs appareils MIDI peuvent être véhiculés par un seul câble MIDI. Cela est possible grâce à ce que l'on appelle des «canaux MIDI». Les canaux MIDI peuvent être comparés aux chaînes de télévision. En changeant le canal de réception sur un téléviseur, vous pourrez voir différents programmes de télévision. Quand le même canal est sélectionné à la fois par l'émetteur et le récepteur, l'information est transferrée. De la même façon, avec le MIDI, si l'appareil récepteur n'est pas réglé sur le canal 1 alors que l'appareil émetteur l'est, aucun message MIDI n'est échangé.

Messages MIDI employés par la SRV-3030

Le MIDI utilise toute une variété de messages MIDI pour transmettre différents types d'expression de jeu. Les messages MIDI sont globalement divisés en messages traités individuellement par canaux MIDI (messages par canal) et en messages indépendants des canaux MIDI (messages de système).

<Messages par canal>

Ce sont les messages servant à transmettre les procédures de jeu. Normalement, vous pouvez piloter la plupart des interprétations à l'aide de ces seuls messages. Ce que chaque message pilote est déterminé par les réglages de l'appareil récepteur.

Messages de changement de programme

Ils servent généralement à changer de son. Avec la SRV-3030, ils servent à changer de programme.

Messages de changement de commande

Les messages de changement de commande améliorent l'expressivité d'une interprétation. Chaque fonction est distinguée par un numéro de commande différent, et les fonctions qui peuvent être pilotées par ces commandes varient avec l'appareil MIDI utilisé. Avec la SRV-3030, vous pouvez piloter les paramètres sélectionnés.

Messages d'aftertouch par canal (pression par canal)

Ces messages expriment la pression apportée aux touches du clavier après enfoncement de celle-ci. Avec la SRV-3030, ils peuvent servir à piloter les paramètres sélectionnés.

Messages de pitch bend

Ils transmettent l'action du levier bender (ou molette de pitch bend) trouvé sur les synthétiseurs et autres instruments. Avec la SRV-3030, ils peuvent servir à piloter les paramètres sélectionnés.

Messages de note

Ces messages véhiculent les actions concerantn les touches d'un clavier quand elles sont pressées et relâchées. Avec la SRV-3030, ils peuvent servir à piloter les paramètres sélectionnés à l'aide de numéros de note spécifiques (en fonction de la pression de la note donc), avec l'envoncement/ relâchement de note (Note On/Off), et la dynamique (force avec laquelle les touches sont enfoncées).
<Messages de système>

Les messages de système comprennent les messages tels que les messages exclusifs, les messages servant à la synchronisation, et les messages chargés de prévenir les mauvais fonctionnements ou problèmes. Avec la SRV-3030, cela ne concerne que les messages exclusifs.

Messages exclusifs

Les messages exclusifs véhiculent les informations telles que les réglages de l'appareil. Par conséquent, les informations qu'ils contiennent varieront en fonction de l'appareil utilisé. A l'aide de ces messages, vous pouvez enregistrer des réglages de paramètre d'un appareil dans un séquenceur ou retransmettre ces réglages à une autre SRV-3030 ou SRV-3030D.



Lorsque vous échangez des messages exclusifs, le numéro d'identification d'unité (Device ID, p.67) des deux appareils doit être identique.

Tableau d'équipement MIDI

Utiliser le MIDI permet à différents instruments électroniques de communiquer. Toutefois, cela ne signifie pas que tous les messages MIDI peuvent être échangés entre tous les instruments. Seuls les messages MIDI compréhensibles par les deux instruments communicants peuvent être échangés. Un tableau d'équipement MIDI est fourni dans le mode d'emploi de chaque appareil MIDI. Ce tableau vous permet de rapidement contrôler quels messages MIDI un appareil peut envoyer et recevoir. Quand vous utilisez les appareils MIDI, comparez les tableaux de chaque appareil, et vérifiez quels messages MIDI sont compris par les deux.



Les caractéristiques MIDI de la SRV-3030 *peuvent être trouvées dans le «Tableau d'équipement MIDI» (p. 75).*



Un livret indépendant, intitulé «MIDI Implementation» est également disponible. Il contient les détails complets concernant la façon dont le MIDI est utilisé dans cette unité. Si vous avez besoin de cette publication (notamment si vous désirez faire de la programmation directe au niveau des octets), veuillez contacter le service de maintenance Roland le plus proche ou votre distributeur Roland.

Connecteur MIDI THRU/OUT

La fonction du connecteur MIDI THRU/OUT de la SRV-3030 peut être commuté entre MIDI THRU et OUT. Normalement, cette prise fonctionne comme connecteur MIDI THRU. Lorsque vous effectuez la fonction de sauvegarde globale (Bulk Dump, p.39), ce connecteur agit comme MIDI OUT. Quand la procédure Bulk Dump est terminée, le connecteur revient automatiquement à sa fonction MIDI THRU.

Changement des programmes de la SRV-3030 depuis des appareils MIDI externes

Les programmes de la SRV-3030 peuvent être changés par réception de messages de changement de programme venant d'appareils MIDI externes. La correspondance entre les messages MIDI de changement de programme et les programmes de la SRV-3030 peut être décidée et fixée à l·aide de la carte de changement de programme (PC Map, p.38).

A la connexion suivante, un message est envoyé quand un son est changé sur l'appareil MIDI externe. La SRV-3030 reçoit un message de changement de programme correspondant et passe au programme déterminé comme étant le programme associé par la carte de changements de programme (PC Map).



Réglage de la carte de changement de programme

Lorsque vous changez les programmes de la SRV-3030 par les messages de changement de programme envoyés d'un appareil MIDI externe, vous pouvez librement fixer la correspondance entre le numéro de programme que la SRV-3030 reçoit et le numéro de programme qu'il sélectionne. Avec les réglages d'usine, les programmes User de la SRV-3030 correspondant aux numéros des programmes MIDI.

N° prog	Prog. User
1	1
2	2
3	3
:	:
100	100
101	1
:	:
128	28

<Procédure>

- 1. Pressez [SYSTEM].
- **2.** Tournez [NUMBER] jusqu'à ce que la fenêtre MIDI PC MAP s'affiche.



- **3.** Tournez [PARAM 1] pour sélectionner le numéro de programme reçu.
- **4.** Tournez [PARAM 2] et [PARAM 3] pour sélectionner le numéro de banque et de programme de la SRV-3030 qui sera ssocié au numéro de programme reçu.
- 5. Terminez votre tableau de changement de programme en répétant les étapes 3 et 4 pour régler toutes les correspondances nécessaires entre les numéros de programme et banque de la SRV-3030 et les numéros de programme reçus.
- **6.** Pressez [SYSTEM].

Les réglages sont sauvegardés et la SRV-3030 retourne en mode de jeu.



Lorsque vous recevez des messages de sélection de banque (commandes n° 0 et 32), la façon dont les programmes suivants changent peut également être modifiée.

Sélection de banque 0	La correspondance suit le tableau de changement de programme.
Sélection de banque 1	Les numéros de programme (programmes User) peuvent être réglés pour être identiques aux numéros de programme MIDI.
Sélection de banque 2	Les numéros de programme (programmes Preset) peuvent être réglés pour que les numéros soient les mêmes que les numéros de programme MIDI.
Sélection de banque 3–12	Les numéros de programme (sur carte) peuvent être réglés pour que les numéros soient les mêmes que les numéros de programme MIDI.

Les banques de carte mémoire correspondent aux numéros de sélection de banque comme suit.

Sélection de	CARD-A
banque 3	
:	:
Sélection de	CARD-J
banque 12	



Quand aucune carte mémoire n'est insérée, tout message de sélection de banque de 3 à 12 est ignoré.

Envoi et réception de réglages via MIDI (Bulk Dump/Load)

Avec les messages exclusifs, les réglages de la SRV-3030 peuvent être transférés et utilisés dans une autre SRV-3030 ou SRV-3030D, et ces mêmes réglages de sonorités d'effet peuvent être enregistrés dans un séquenceur ou autre unité équivalent. La transmission des réglages de la SRV-3030 est appelée procédure "Bulk Dump" et la réception de ces réglages par la SRV-3030 est appelée "Bulk Load".

Envoi des réglages (Bulk Dump)

Pour enregistrer les réglages dans un séquenceur

Connectez les appareils comme ci-dessous et placez le séquenceur en attente d'enregistrement.



NOTE

Pour des instructions sur le fonctionnement de votre séquenceur, veuillez vous référer au mode d'emploi de ce dernier.

Pour envoyer les réglages de la SRV-3030 à une autre SRV-3030 ou SRV-3030D

Connectez les appareils comme ci-dessous et réglez l'identification d'unité (Device ID) de chaque unité de façon identique. (p. 67).



<Procédure>

- 1. Pressez [SYSTEM].
- **2.** Tournez [NUMBER] jusqu'à ce que la fenêtre BULK DUMP s'affiche.



3. Tournez [PARAM 1] pour sélectionner les réglages à envoyer.

Affichage	Réglages envoyés
ALL	Tous les réglages
SYSTEM	Tous les réglages sauf les réglages de programme
TEMP PROGRAM	Réglages du programme actuel- lement sélectionné
1–100	Réglages de tous les programmes User (1–100)

4. Si la destination de la sauvegarde est un séquenceur, placez l'appareil en attente d'enregistrement.

Quand la destination des messages est une autre SRV-3030, placez cette dernière en mode de réception (BULK LOAD RECEIVE) (p. 40).

5. Pressez [ENTER].

La transmission commence. Quand les réglages sont envoyés, la fenêtre antérieure à la transmission réapparaît.

6. Si la destination de sauvegarde est un séquenceur, stoppez-le.

7. Pressez [SYSTEM].

La SRV-3030 retourne en mode de jeu.

NOTE

Quand la transmission commence, le connecteur MIDI THRU/ OUT fonctionne comme MIDI OUT. Quand la transmission est terminée, il revient automatiquement en fonction MIDI THRU.

Réception de réglages (Bulk Load)

Pour recevoir les réglages d'un séquenceur

Connectez les appareils comme ci-dessous. Réglez l'identification d'unité (Device ID) de la SRV-3030 comme dans les messages enregistrés dans le séquenceur (p. 67).



NOTE

Pour des instructions sur le fonctionnement de votre séquenceur, veuillez vous référer au mode d'emploi de l'appareil que vous utilisez.

<Procédure>

- 1. Pressez [SYSTEM].
- **2.** Tournez [NUMBER] jusqu'à ce que la fenêtre BULK LOAD RECEIVE apparaisse.
- 3. Pressez [ENTER].

La réception commence.



- 4. Placez le séquenceur en mode de reproduction.
- **5.** Une fois la reproduction terminée, stoppez le séquenceur.
- **6.** Pressez [ENTER].

La réception est terminée.

7. Pressez [SYSTEM].

La SRV-3030 retourne en mode de jeu.



Toutes les fonctions de la SRV-3030 sont désactivées durant la réception de messages exclusifs.

Référence

Ce chapitre contient les descriptions des différents paramètres de la SRV-3030, ses caractéristiques et autres données. Référezvous à ces informations pour obtenir une parfaite maîtrise du fonctionnement de la SRV-3030.

PARAMÈTRES D'ÉDITION SIMPLIFIÉE (EZ EDIT)

Avec EZ EDIT, vous pouvez aisément ajuster les sons de reverb pour approximer rapidement différents profils de paramètres. En comparaison avec le réglage de chaque paramètre CUSTOM, ES EDIT vous permet de faire des changements plus rapidement et plus facilement.

NOTE

Ajuster les paramètres EZ EDIT change simultanément le contenu de plusieurs paramètres CUSTOM.

NOTE

Même si des paramètres CUSTOM sont changés après réglage des paramètres EZ EDIT, l'affichage des paramètres EZ EDIT modifiés reste inchangé.

Liste des paramètres EZ EDIT

PARAMETRES		AFFICHAGE	VALEUR
BALANCE DE MIXAGE		MIX BAL	0–100
DUREE DE		REV TIME	0.01–100.99 sec (REVERB uniquement)
REVERBERATION			1 msec-4.0 sec (GATE REVERB uniquement)
	Décimales	Suborder	
VIVACITE		LIVENESS	0–100
TAILLE DE LA PIECE		ROOM	0–100
TYPE DE MUR		WALL	0–100
DISTANCE		DISTANCE	0–100
NIV. DE SORTIE DE L'UNITE DE		UNIT OUT	0–100
REVERB			
EFFET		EFFECT	0–100

Fonctions des paramètres EZ EDIT

Balance de mixage (MIX BALANCE)

Vous permet d'ajuster la balance entre le son de reverb et le son direct.



Cela ne change que le paramètre CUSTOM MIX BALANCE.

Durée de réverbération (REV TIME) (A/B)

Cela fixe la durée de la réverbération jusqu'à sa disparition (p. 52).

Décimales (Suborder)

Fixe la valeur des décimales de REV TIME.

NOTE

Ne change que CUSTOM REV TIME.

Vivacité (LIVENESS) (A/B)

Ajuste la quantité de reverbération de la pièce qui est ajoutée au son.

Taille de la pièce (ROOM) (A/B)

Fixe la taille de la pièce.

Type de mur (WALL) (A/B)

Ajuste la durée apparente des murs de la pièce.

DISTANCE (A/B)

Fixe la distance apparente de la source sonore.

Effet (EFFECT)

Ajuste la quantité d'effet appliquée au son. Les types d'effet sont réglés dans les paramètres CUSTOM (p. 60).

Niveau de sortie de l'unité de reverb (REV UNIT OUTPUT LEVEL) (A/B)

Cela fixe le niveau de sortie de l'unité de reverb (p. 52).

NOTE

Cela ne change que CUSTOM UNIT OUTPUT LEVEL.

Paramètres CUSTOM

Les paramètres CUSTOM vous permettent de déterminer la totalité de la structure des sons de reverb ainsi que de faire des réglages détaillés. Cela permet une édition plus précise des réglages sélectionnés avec EZ EDIT.

Liste des paramètres CUSTOM

STRUCTURE

PARAMETRES		AFFICHAGE	VALEUR
Structure		STRUCT	DUAL, SERS (SERIES), INDV (INDIVIDUAL), STE (STEREO)
EFFECT ROUTING		EFFECT	OFF, [A] (UNIT A), [B] (UNIT B), MSTR (MASTER)
RSS ROUTING		RSS	OFF, [A] (UNIT A), [B] (UNIT B), MSTR (MASTER)
Type de reverb		TYPE (A/B)	REV (REVERB), GRV (GATE REVERB), AMB (AMBIENCE),
			NLR (NON LINEAR)
Balance de mixage		MIX BAL	0–100
Séparateur	Туре	TYPE	OFF, ATCK (ATTACK), LOUD (LOUDNESS),
dynamique	dynamique		NOTE (NOTE DENSITY), DRUM
	DESTINATION	DEST	[A] (UNIT A), [B] (UNIT B)
	RATE	RATE	0–100
	FREQUENCY	FREQ	0–100
	SENS (HI)	SENS	0–100
	SENS LOW	SENS LOW	0–100
PRE-LOW-PASS FR	EQ A	FREQ A	OFF, 1.6 k–20 kHz
PRE-LOW-PASS FR	EQ B	FREQ B	OFF, 1.6 k–20 kHz
PRE-HIGH-PASS FR	REQ A	FREQ A	OFF, 20–2.0 kHz
PRE-HIGH-PASS FREQ B		FREQ B	OFF, 20–2.0 kHz
UNIT INPUT LEVEL A		LEVEL A	0–100
UNIT INPUT LEVEL B		LEVEL B	0–100
UNIT OUTPUT LEVEL A		LEVEL A	0–100
UNIT OUTPUT LEVEL B		LEVEL B	0–100

REVERB REVERB

PARAMETERS		DIAPLAY	VALUE
VARIATION		VARI	ROOM 1, ROOM 2, ROOM3, HALL 1, HALL 2, HALL 3,
			GARAGE, PLATE1, PLATE2, PLATE3, PLATE4, PLATE5
REV LEVEL	REV LEVEL		0–100
	DYNAMIC CONTROL	DYN CTRL	0–100
	DYNAMIC POLARITY	POL	NOR (NORMAL), INV (INVERSE)
REV TIME		REV TIME	0.01–100.99 sec
Suborder		Suborder	
PRE DELAY TIME		PRE-DLY	1–700 msec

PARAMETERS		DIAPLAY	VALUE
PRE DELAY BALANCE		BALANCE	0–100
DYNAMIC CONTROL DYNAMIC POLARITY		DYN CTRL	0–100
		POL	NOR (NORMAL), INV (INVERSE)
DENSITY		DENSITY	0–100
	DYNAMIC CONTROL	DYN CTRL	0–100
	DYNAMIC POLARITY	POL	NOR (NORMAL), INV (INVERSE)
PLATE DEPTH	I	PLT DEP	0–100
REV SIZE		REV SIZE	(*1)
RELEASE DENSIT	ſΥ	REL DENS	0–100
BRILLIANCE		BRILLNCE	0–100
EDGE		EDGE	0–100
REV OUTPUT PA	N WIDTH	PAN WDTH	0–100, 3D
COMPRESS	RATIO	RATIO	0–100
(COMPRESSOR)	ATTACK	ATTACK	0–100
	RELEASE	RELEASE	0–100
LF DAMP	FREQ	FREQ Hz	50 Hz-4.0 kHz
	GAIN	GAIN dB	-36- 0.0 dB
HF DAMP	FREQ	FREQ Hz	200 Hz–15 kHz
GAIN		GAIN dB	-36-0.0 dB
ER LEVEL		ER LEVEL	0–100
	DYNAMIC CONTROL	DYN CTRL	0–100
DYNAMIC POLARITY		POL	NOR (NORMAL), INV (INVERSE)
ER TIME RATIO		ER TIME	1–100 %
ER DIFFUSE SIZE		DIF SIZE	1–100
ER DIFFUSION		DIFFUSE	0–100
	DYNAMIC CONTROL	DYN CTRL	0–100
	DYNAMIC POLARITY	POL	NOR (NORMAL) , INV (INVERSE)
TAP #1	DELAY TIME	DLY TIME	1–700 msec
	LEVEL	LEVEL	0–100
	PAN	PAN	3DL, L50-0-R50, 3DR
	HI CUT FREQ	HC FREQ	OFF, 200 Hz–15 kHz
TAP #2	DELAY TIME	DLY TIME	1–700 msec
	LEVEL	LEVEL	0–100
	PAN	PAN	3DL, L50–0–R50, 3DR
	HI CUT FREQ	HC FREQ	OFF, 200 Hz–15 kHz
TAP #3	DELAY TIME	DLY TIME	1–700 msec
	LEVEL	LEVEL	0–100
	PAN	PAN	3DL, L50–0–R50, 3DR
HI CUT FREQ		HC FREQ	OFF, 200 Hz–15 kHz
TAP #4	DELAY TIME	DLY TIME	1–700 msec
	LEVEL	LEVEL	0–100
	PAN	PAN	3DL, L50–0–R50, 3DR
	HI CUT FREQ	HC FREQ	OFF, 200 Hz–15 kHz

(*1) Values vary according to the Variation setting.

GATE REVERB

PARAMETERS		DIAPLAY	VALUE
VARIATION		VARI	ROOM 1, ROOM 2, ROOM3, HALL 1, HALL 2, HALL 3,
			GARAGE, PLATE1, PLATE2, PLATE3, PLATE4, PLATE5
GATE REV LEVEI	_	LEVEL	0–100
THRESHOLD		THRESHLD	0–100
GATETIME	HOLD TIME	HOLDTIME	1 msec-4.0 sec
(GATE TIME)	DECAY RATE	DECAY	0–100
	RELEASE TIME	RELEASE	1 msec-4.0 sec
PRE DELAY TIME		PRE-DLY	0–700 msec
REV SIZE		REV SIZE	(*1)
REV OUTPUT PAN WIDTH		PAN WDTH	0–100, 3D
PRE DELAY BALA	PRE DELAY BALANCE		0–100
DYNAMIC CONTROL DYNAMIC POLARITY		DYN CTRL	0–100
		POL	NOR (NORMAL), INV (INVERSE)
DENSITY	•	DENSITY	0–100
	DYNAMIC CONTROL	DYN CTRL	0–100
	DYNAMIC POLARITY	POL	NOR (NORMAL), INV (INVERSE)
COMPRESS	RATIO	RATIO	0–100
(COMPRESSOR)	ATTACK	ATTACK	0–100
	RELEASE	RELEASE	0–100
LF DAMP	FREQ	FREQ Hz	50 Hz-4.0 kHz
	GAIN	GAIN dB	-36–0.0 dB
HF DAMP	FREQ	FREQ Hz	200 Hz–15 kHz
	GAIN	GAIN dB	-36–0.0 dB

(*1) Values vary according to the Variation setting.

AMBIENCE

PARAMETERS		DISPLAY	VALUE
VARIATION		VARI	AMBIENCE1-AMBIENCE8
AMB LEVEL		LEVEL	0–100
	DYNAMIC CONTROL	DYN CTRL	0–100
	DYNAMIC POLARITY	POL	NOR (NORMAL), INV (INVERSE)
AMB ROOM SIZE		AMB SIZE	1-100 %
HF DAMP GAIN		HF DAMP	-36–0.0 dB
DENSITY		DENSITY	0–100
TAP#	TIME	TIME	0.001–2.099 sec
1–12	Suborder		
LEVEL		LEVEL	0–100
	HI CUT FREQ	FREQ	200 Hz–15 kHz
HI CUT GAIN		GAIN	-36–0.0 dB

NON LINEAR

PARAMETERS		DISPLAY	VALUE	
VARIATION		VARI	L -> R, NORMAL, R -> L	
NLR LEVEL			LEVEL	0–100
	DYNAMIC	CONTROL	DYN CTRL	0–100
	DYNAMIC	POLARITY	POL	NOR (NORMAL), INV (INVERSE)
PRE DELAY	•		PRE-DLY	1–700 msec
REV OUTPUT PA	N WIDTH		PAN WDTH	0–100, 3D
DENSITY			DENSITY	0–100
	DYNAMIC CONTROL		DYN CTRL	0–100
	DYNAMIC POLARITY		POL	NOR (NORMAL), INV (INVERSE)
ENV TIME RATIO)		ENV TIME	1–100 %
ENVELOPE TIME1		TIME 1	0.001–1.299 sec	
		Suborder	Suborder	
	TIME2		TIME 2	0.001–1.299 sec
		Suborder	Suborder	
	TIME3	•	TIME 3	0.001–1.299 sec
		Suborder	Suborder	
	TIME4		TIME	0.001–1.299 sec
		Suborder	Suborder	
LEVEL1		LEVEL 1	0–100	
	LEVEL2 LEVEL3		LEVEL 2	0–100
			LEVEL 3	0–100

3 BAND EQ

PARAMETERS		DISPLAY	VALUE
LOW EQ	FREQUENCY (A/B)	FREQ Hz	20 Hz–2.0 kHz
(LOW BAND EQ)	GAIN (A/B)	GAIN dB	-12–12 dB
	Q (A/B)	Q	SHLV (SHELVING), 0.3–10
MIDEQ	FREQUENCY (A/B)	FREQ Hz	200 Hz–8.0 kHz
(MID BAND EQ)	GAIN (A/B)	GAIN dB	-12–12 dB
	Q (A/B)	Q	0.3–10
HIGH EQ	FREQUENCY (A/B)	FREQ Hz	1.6 k–20 kHz
(HIGH BAND EQ)	GAIN (A/B)	GAIN dB	-12–12 dB
	Q (A/B)	Q	SHLV (SHELVING), 0.3–10

EFFECT

PARAMETERS		DISPLAY	VALUE
EFFECT TYPE		FX TYPE	RESO (RESONATOR), PHASER,
			FL/CHO (FLANGER/CHORUS)
SEPARATION		SEPARATE	0–100
MANUAL		MANUAL	0–100
	DYNAMIC CONTROL	DYN CTRL	0–100
	DYNAMIC POLARITY	POL	NOR (NORMAL), INV (INVERSE)
RESONANCE		RESO	0–100
	DYNAMIC CONTROL	DYN CTRL	0–100
	DYNAMIC POLARITY	POL	NOR (NORMAL), INV (INVERSE)
BALANCE		BALANCE	0–100
	DYNAMIC CONTROL	DYN CTRL	0–100
	DYNAMIC POLARITY	POL	NOR (NORMAL), INV (INVERSE)
LFO RATE		RATE	0–100
	DYNAMIC CONTROL	DYN CTRL	0–100
	DYNAMIC POLARITY	POL	NOR (NORMAL), INV (INVERSE)
LFO DEPTH		DEPTH	0–100
	DYNAMIC CONTROL	DYN CTRL	0–100
	DYNAMIC POLARITY	POL	NOR (NORMAL), INV (INVERSE)
1			

NAME / PREVIEW

PARAMETERS	DISPLAY	VALUE
NAME	NAME	(Up to Fourteen characters)
CATEGORY	CATEGORY	STNDRD (STANDARD), VOCAL, INSTRU (INSTRUMENT), DRUMS,
		STEREO, SPCIAL (SPECIAL)
PREVIEW TONE	TONE	VOICE, PIANO, GUITAR (MUTE GUITAR), SAX, SNARE, B.DRUM, DRUMS,
		CLAVES, IMPULS (IMPULSE)
PREVIEW PATTERN	PATTERN	STNDRD (STANDARD), CRESC (CRESCENDO), L -> R

DIRECT EDIT ASSIGN PARAM 1-3

PARAMETERS		DISPLAY	VALUE
LINK A/B		LINK AB	OFF, ON
TARGET A	TARGET BLOCK	BLOCK	OFF, STRUCT (STRUCTURE), REV A (REVERB A), EQ A,
			EFFECT
	TARGET PARAMETER	PARAM	(*1)
RANGE A	MIN VALUE	MIN VAL	(*2)
	MAX VALUE	MAX VAL	(*2)
TARGET B	TARGET BLOCK	BLOCK	OFF, STRUCT (STRUCTURE), REV B (REVERB B), EQ B,
			EFFECT
	TARGET PARAMETER	PARAM	(*1)
RANGE B	MIN VALUE	MIN VAL	(*2)
	MAX VALUE	MAX VAL	(*2)

CONTROL ASSIGN ASSIGN 1-4

PARAMETERS	DISPLAY	VALUE
TARGET BLOCK	BLOCK	OFF, STRUCT (STRUCTURE), REV A (REVERB A),
		REV B (REVERB B), EQ A, EQ B, EFFECT
TARGET PARAMETER	PARAM	(*1)
MIN VALUE	MIN VAL	(*2)
MAX VALUE	MAX VAL	(*2)
CONTROLLER	CONTRLR	PEDAL (EXP PEDAL), P.BEND (PITCH BEND), AFTERT (AFTERTOUCH),
		NOTE#, VELO (VELOCITY), CC1-CC31, CC64 -CC95

(*1) Values vary according to the target block settings.

(*2) Values vary according to the target parameter setting.

Fonctions des paramètres CUSTOM

STRUCTURE

Cette section décrit l'arrangement des deux unités de reverb insternes et comment les connexions entre reverb et effet se font.

STRUCTURE (STRUCT)

Ce sont les réglages qui déterminent comment les deux unités de reverb sont structurées.

Faites ces réglages en sélectionnant les valeurs et en pressant [ENTER].

• DYNAMIC DUAL

Les deux signaux entrant sont mixés et les deux reverb s'appliquent en parallèle.

Sélectionnez ce mode pour activer la fonction de séparation dynamique.



• SERIES

Les deux signaux entrant sont mixés et les deux reverb s'appliquent en série.



• INDIVIDUAL

Différents effets de reverb s'appliquent à chacun des deux signaux entrant.



• STEREO

La reverb est ajoutée indépendamment aux signaux entrants droit et gauche. Les paramètres des deux unités REVERB A et B sont réglés simultanément



NOTE

Quand STEREO est sélectionné, les paramètres de l'unité B sont ignorés pour se conformer aux paramètres de l'unité A.



Quand STEREO est sélectionné, presser le bouton [UNIT A/B] n'a pas d'effet.

Type de reverb (TYPE (A/B))

La reverb est en fait le son réverbérant produit par la superposition et la combinaison des sons se réfléchissant sur le sol et sur les murs. La SRV-3030 utilise un traitement numérique pour simuler les sons de réverbération. Les sons de réverbération de la SRV-3030 sont divisés en quatre types majeurs. Faites ces réglages en sélectionnant les valeurs, puis en pressant [ENTER].

• REVERB

Ce groupe est constitué de sons de réverbération naturelle.

• GATE REVERB

Ce type de reverb comprend une fonction "porte" qui ne laisse passer le son de reverb que pendant un certain temps et le coupe avant qu'il ne disparaisse naturellement).

• AMBIENCE

Simule le son obtenu avec des microphones d'ambiance (un microphone placé désaxé à distance de la source sonore) tels que ceux utilisés en enregistrement.

• NON LINEAR

Produit des sons de réverbération artificielle possédant des caractéristiques particulières.

Balance de mixage (MIX BAL)

Ajuste la balance de volume entre le son direct et le son de réverbération.

Routage des effets (EFFECT)

En plus de la reverb, la SRV-3030 dispose également d'effets flanger, résonance et autres types de modulation. Les réglages de positionnement et de structure de ces effets peuvent être accomplis pour satisfaire des besoins particuliers. Les structure peuvent être gélées comme suit.





Le schéma représente un réglage DYNAMIC DUAL pour le paramètre STRUCT.

Routage de l'effet RSS (RSS)

La SRV-3030 dispose d'effet RSS. Déterminez le positionnement et la structure des effets RSS en fonction de l'utilisation voulue. Les structure peuvent être réglées comme suit.



NOTE

Quand OFF est sélectionné, les effets RSS ne s'applique pas.

Le schéma représente un réglage DYNAMIC DUAL pour le paramètre STRUCT.



En plaçant l'effet RSS directement après l'unité A ou l'unité B, vous pouvez déterminer si l'effet RSS s'appliquera ou non aux réflexions premières de cette unité. C'est également le cas quand TYPE est réglé sur AMBIANCE, vous pouvez déterminer si l'effet RSS s'appliquera ou non aux réflexions premières.

Quand RSS est réglé sur MASTER, vous ne pouvez pas déterminer s'il s'appliquera ou non à chacune des réflexions premières. Les effets RSS s'appliquent au son global des unités A et B.

NOTE

Si vous utilisez les effets RSS, veuillez vous référer à "Avant d'utiliser les effets 3D (Effets RSS)" (p. 65).

Séparateur dynamique

Le séparateur dynamique analyse le niveau et la fréquence du signal entrant et le divise en deux signaux indépendants. En envoyant un des signaux à l'unité A et l'autre à l'unité B, vous pouvez appliquer différents réglages de reverb à chacun.



NOTE

Quand vous utilisez la fonction de séparation dynamique, réglez STRUCT sur DYNAMIC DUAL.

Type (TYPE)

Détermine le type de séparation dynamique par mi les possibilités suivantes. Sélectionnez OFF quand cette fonction ne doit pas être utilisée

• Attaque (ATCK)

Division du signal par séparation de la portion d'attaque, ou du début brutal du son par rapport au reste du signal.

Division du signal par le volume, séparant les portions fortes des portions douces.

• Densité de note (NOTE)

Division des signaux basée sur le nombre de sons présents, séparant les signaux contenant de nombreux sons d'interprétation (tels que les interprétations orchestrales de pupitre par exemple) de ceux avec peu de sons (comme les solos).

• Batterie (DRUM)

Séparation du son de la grosse caisse de la caisse claire, de la charleston et autre son.

• OFF

Est sélectionné quand la fonction de séparation dynamique est désactivée.

Destination (DEST)

Détermine l'unité à laquelle les signaux séparés par le séparateur dynamiques sont envoyés. Par exemple, quand ATCK est sélectionné pour TYPE et DEST réglé sur UNIT A, la réverbération de l'unité A s'applique à l'attaque et la réverbération de l'unité B au reste du signal.

Vitesse (RATE)

Fixe la réponse de la fonction séparateur dynamique quand elle est utilisée pour dissocier les signaux. Plus proche est la valeur de 100, plus lente devient la réponse. Toutefois, cela donne également une séparation plus progressive.

Fréquence (FREQ)

Fixe la plage pour la fréquence de détection de référence que la fonction séparateur de dynamique utilise pour extraire les signaux. Fonctionne différemment selon le réglage TYPE, comme indiqué ci-dessous

• ATCK

La plage de détection pour l'attaque des signaux.

• LOUD

Désactivé.

• NOTE

Désactivé.

• DRUM

Détecte les sons de grosse caisse dans la plage de fréquences situées au-dessous de la fréquence spécifiée par le réglage de fréquence (FREQ).

Sensibilité (SENS)

Fixe la sensibilité de la fonction séparateur de dynamique lors de la division des signaux. Monter la valeur de ce réglage augmente la sensibilité, ce qui entraîne les divisions plus fréquentes du signal. Fonctionne différemment selon le réglage TYPE selon le réglage TYPE comme indiqué cidessous.

• ATCK

Règle la sensibilité sur la pente d'attaque ou rapididté de l'attaque lorsque c'est l'attaque qui est séparée.

• LOUD

Base la sensibilité sur la puissance du signal.

• NOTE

Base la sensibilité sur la densité, ou nombre de notes concommitentes dans le son.

• DRUM

SENS LOW et SENS (HI) doivent être réglés jusqu'à ce qu'ils correspondent bien au niveau de la grosse caisse et de tous les autres sons.

Sensibilité de grosse caisse (SENS LOW)

Ajuste le degré de sensibilité au son de grosse caisse. Avec le niveau de grosse caisse faible, montez le réglage SENS LO.

SENS (HI)

Ajuste de degré de sensibilité aux sons autre que la grosse caisse. Quand les niveaux des sons autres que la grosse caisse sont faibles, monter le réglage SENS (HI).

Pré-filtrage passe-bas (FREQ) Pré-filtrage passe-haut (FREQ)

Chacune des deux unités de réverbération (UNIT A/UNIT B) dispose d'une égalisation passe-haut et passe-bas pour le signal entrant. Ces réglages servent à ajuster les égaliseurs.

• Pré-filtrage passe-bas

Fixe la fréquence de coupure du filtre passe-bas.

• Pré-filtrage passe-haut

Fixe la fréquence de coupure du filtre passe-haut.

Niveau d'entrée de l'unité (LEVEL)

Ajuste le niveau d'entrée pour chacune des deux unités de réverbération (UNIT A/UNIT B).

Niveau de sortie de l'unité (LEVEL)

Ajuste le niveau de sortie pour chacune des deux unités de réverbération (UNIT A/UNIT B).

REVERB

Ce groupe est constitué de sons de réverbération naturelle. La réverbération est composée de son direct, de réflexions premières et de réflexions tardives. Ces sons de réverbération changent en fonction de la taille et de la forme de la pièce (pièce ordinaire, hall ou aotre espace), ainsi que des matériaux utilisés pour les surfaces réfléchissantes (murs, etc.).



Son direct	Son qui atteint directement l'auditeur depuis la source du son
Réflexions premières	Son qui atteint l'auditeur après s'être réfléchi sur les murs ou autres surfaces une ou quelques fois
Réflexions tardives	Son qui atteint l'auditeur après s'être réfléchi de multiples fois

Avec la SRV-3030, les sons combinés des réflexions premières et des réflexions tardives forment ce que l'on appelle le son réverbération.

Variation (VARI)

Détermine un des 12 types de reverb disponible. Faites ces réglages en sélectionnant les valeurs et en pressant [ENTER].

Durée de reverb (REV TIME)

Fixe la durée des réflexions tardives.

Décimale (Suborder)

Fixe les valeurs décimales de REV TIME.

Niveau de reverb (LEVEL)

Fixe le niveau des réflexions tardives.

Commande dynamique (DYN CTRL)

Applique les changements au niveau de reverb en temps réel, en réponse au niveau d'entrée. Le changement de niveau de reverb est basé sue le réglage LEVEL. Plus haut est le réglage DYN CTRL, plus grand est le changement de niveau de reverb. La fonction est désactivée quand ce réglage est à 0.

NOTE

Même si la valeur DYN CTRL est montée, le changement résultant dans le son est limité à la plage de variation permise par le réglage LEVEL.

Polarité (POL)

Quand il est réglé sur normal NORM (Normal), le niveau de réverbération (LEVEL) augmente avec le niveau d'entrée. Avec un réglage sur INV (INVERSE), le réglage diminue quand le niveau d'entrée augmente.

Durée de pré-retard (PRE-DLY)

Fixe la durée de l'intervalle de temps qui s'écoule avant que les répétitions tarduives ne commencent à être produites.

Balance de pré-delay (BALANCE)

Pour les réflexions tardives, les sons pré-retardés peuvent être mixés avec ceux auxquels ne s'appliquent pas le préretard. Ce paramètre BALANCE fixe la proportion des réflexions tardives ainsi retardées et de celles auxquelles ne s'applique pas le pré-retard. Avec un réglage à 0, seules sont produites les réflexions sans pré-delay. Avec un réglage à 100, seules sont produites les réflexions avec retard.

Commande dynamique (DYN CTRL)

Applique les changements à la balance de pre-delay en temps réel, en réponse au niveau d'entrée. Le changement de balance est basé sur le réglage BALANCE. Plus haut est le réglage DYN CTRL, plus grand est le changement de balance. La fonction est désactivée quand ce réglage est à 0.

NOTE

Même si la valeur DYN CTRL est montée, le changement résultant dans le son est limité à la plage de variation permise par le réglage PRE DELAY BALANCE .

Polarité (POL)

Quand il est réglé sur normal NORM (Normal), le réglage BALANCE augmente avec le niveau d'entrée. Avec un réglage sur INV (INVERSE), le réglage diminue quand le niveau d'entrée augmente.

Amplitude de plaque (PLT DP)

Détermine la durée et le niveau du son dans les fréquences caractéristiques de la plaque. Régler ce paramètre à 0 supprime les caractéristiques de la plaque, donnant un son proche d'une reverb ordinaire. Plus haute est la valeur réglée, plus le son de réverbération à plaque devient caractéristique.



Ceci est efficace quand VARIATION est réglé sur PLATE 1-4.

Densité (DENSITY)

Fixe la densité des réflexions tardives.

Commande dynamique (DYN CTRL)

Applique les changements à la densité des réflexions tardives en temps réel, en réponse au niveau d'entrée. Le changement de densité est basé sur le réglage DENSITY. Plus haut est le réglage DYN CTRL, plus grand est le changement de densité. La fonction est désactivée quand ce réglage est à 0.



Même si la valeur DYN CTRL est montée, le changement résultant dans le son est limité à la plage de variation permise par le réglage DENSITY.

Polarité (POL)

Quand il est réglé sur normal NORM (Normal), le réglage de densité augmente avec le niveau d'entrée. Avec un réglage sur INV (INVERSE), le réglage diminue quand le niveau d'entrée augmente.



Quand VARIATION est réglé sur PLATE5, DYN CTRL pour la densité est désactivé.

Taille de la reverb (REV SIZE)

Ce réglage détermine la façon dont les réverbérations tardives sont propagées.

(REL DENS)

Ce réglage ajuste la densité des réflexions tardives lors de leur disparition. Ce réglage est efficace quand ROOM3, HALL3, ou PLATE5 est sélectionné pour VARIATION.

Brillance (BRILLNCE)

Ce réglage sert à faire les réglages fins de brillance de la sonorité caractéristique de reverb à plaque.

NOTE

Ceci est efficace quand VARIATION est réglé sur PLATE1-4.

EDGE

Ajuste la force de l'attaque des réverbérations tardives.

NOTE

Ce réglage est efficace quand ROOM3, HALL3, oo PLATE5 est sélectionné pour VARIATION.

Ampleur du champ stéréo en sortie reverb (PAN WDTH)

Cela commande le positionnement des réverbérations tardives. Avec un réglage à 100, la sortie se fait en stéréo, avec un réglage à 0, la sortie est mono.



Lorsque vous faites ce réglages pour les sons tridimensionnels (3D), réglez le routage RSS (RSS ROUTING, p. 50) sur UNIT A (UNIT B).

Compresseur

Le compresseur dess ections d'entrée des unités de reverb homogénéinise les signaux en supprimant les trop forts niveaux et en amplifiant les trop faibles niveaux. Cela influence la réponse en pression sonore du son réverbérant.

Rapport de compression (RATIO)

Fixe la quantité de compression appliquée au signal. Plus haute est la valeur, plus fort est l'effet appliqué, donnant un plus fort taux de compression.

Attaque de compression (ATTACK)

Ajuste la force de l'attaque du signal entrant.

Relâchement de compression (RELEASE)

Ajuste le temps nécessaire à l'effet pour disparaître.

Fréquence seuil d'atténuation des basses fréquences (FREQ Hz)

Avec la reverb, l'atténuation des basses fréquences change en fonction des matériaux qui recouvrent les murs. L'atténuation des basses fréquences commande le degré d'atténuation de ces basses fréquences. La fréquence déterminée ici est celle à laquelle l'atténuation commence à agir. Cela permet l'atténuation de réverbérations tardives dans des plages de fréquences encore plus basses que celles fixées ici.

Gain de l'atténuation des basses fréquences (GAIN dB)

Cela ajuste l'intensité de l'atténuation s'appliquant au son. Avec un réglage de 0, l'atténuation n'est pas utilisée.

Fréquence seuil d'atténuation des hautes fréquences (FREQ Hz)

Avec la reverb, l'atténuation des hautes fréquences change en fonction des matériaux qui recouvrent les murs. L'atténuation des hautes fréquences commande le degré d'atténuation de ces hautes fréquences. La fréquence déterminée ici est celle à laquelle l'atténuation commence à agir. Cela permet l'atténuation de réverbérations tardives dans des plages de fréquences encore plus hautes que celles fixées ici.

Gain d'atténuation des hautes fréquences (GAIN dB)

Cela ajuste l'intensité de l'atténuation s'appliquant au son. Avec un réglage de 0, l'atténuation n'est pas utilisée.

Niveau de réflexions premières (ER LEVEL)

Fixe le niveau des réflexions premières.

Commande dynamique (DYN CTRL)

Applique un changement au niveau des réflexions premières en temps réel, en réponse au niveau d'entrée. Le changement de niveau est basé sur le réglage ER LEVEL. Plus haut est ce paramètre de commande dynamique, plus grand est le changement de niveau. La fonction est désactivée quand ce paramètre est réglée à 0.

NOTE

Même si la valeur de la commande dynamique est augmentée, le changement obtenu dans le son est limité à la plage de variation permise par le paramètre ER LEVEL.

Polarité dynamique (POL)

Avec un réglage sur NORMAL, le niveau des réflexions premières augmente avec le niveau entrant. Avec un réglage sur INVERSE, le niveau des réflexions premières diminue quand le niveau entrant augmente.

Rapport de temps des réflexions premières (ER TIME)

Ce réglage maintient le rapport de temps fixé par les réglages de retard TAP et augmente/diminue ce rapport en comparaison du temps global. Avec un réglage à 100, le temps est identique à celui fixé par le retard TAP (DLY TIME).

Intensité de diffusion des réflexions premières (DIF SIZE)

Ce réglage détermine l'étendue de la propagation des réflexions premières.

Diffusion des réflexions premières (DIFFUSE)

Ce réglage détermine la façon dont les réflexions premières se propagent. Plus haute est la valeur, plus grande est la propagation des réflexions premières.

Commande dynamique (DYN CTRL)

Applique un changement de diffusion des réflexions premières en temps réel, en réponse au niveau d'entrée. Le changement de diffusion est basé sur le réglage ER LEVEL. Plus haut est ce paramètre de commande dynamique, plus grand est le changement de diffusion. La fonction est désactivée quand ce paramètre est réglée à 0.

NOTE

Même si la valeur de la commande dynamique est augmentée, le changement obtenu dans le son est limité à la plage de variation permise par le paramètre ER DIFFUSION.

Polarité dynamique (POL)

Avec un réglage sur NORMAL, la diffusion des réflexions premières augmente avec le niveau entrant. Avec un réglage sur INVERSE, la diffusion des réflexions premières diminue quand le niveau entrant augmente.

Edition ponctuelle (TAP EDIT)

Avec TAP EDIT, vous pouvez apporter de petits ajustements au temps de retard (Delay Time) et d'autres réglages pour chacune des réflexions premières (TAP).Pressez [ENTER] pour régler ces paramètres.

Temps de retard (DLY TIME)

Fixe la longueur du retard avant que ne soient produites les réflexions premières (TAP 1-4).

Niveau (LEVEL)

Fixe le niveau de volume des réflexions premières (TAP 1-4).

Panoramique (PAN)

Fixe le positionnement des réflexions premières (TAP 1-4).

NOTE

Lorsque vous réglez les côtés gauche et droit des sons tridimensionnels (3D), réglez le routage RSS (RSS Routing, p. 50) sur UNIT A (UNIT B).

Fréquence seuil de coupure des hautes fréquences (HC FREQ)

Fixe la fréquence à partir de laquelle les composantes aigües des réflexions premières (TAP 1-4) seront coupées.

REVERB (GATE REV)

Ce type de reverb comprend une fonction de porte (Gate) qui coupe brutalement le son de reverb avant qu'il n'ait disparu naturellement. Comme son nom l'indique, cette fonction agit en laissant passer les signaux entrants au moins égaux au niveau seuil (THRESHOLD) fixé, et en fermant la porte aux signaux inférieurs à ce niveau. L'effet Gate Reverb utilise cette fonction de porte pour piloter la sortie du son réverbéré.



Vous pouvez sélectionner n'importe lequel des 12 effets Gate Reverb différents.

Variation (VARI)

Sélectionne un des 12 types de reverb disponibles. Faites ces réglages en sélectionnant les valeurs, puis pressez [ENTER].

Niveau de reverb Gate (LEVEL)

Fixe le niveau du son réverbérant.

Durée de maintien (HOLD TIME)

Fixe le temps qui s'écoule entre le moment où la porte s'ouvre à fond et celui où elle commence à se fermer.

Seuil (THRESHLD)

Fixe le niveau seuil qui détermine l'ouverture et la fermeture de la porte.

Vitesse de chute (DECAY)

Commande la chute des réverbérations tardives quand la porte est ouverte. Avec un réglage sur 100, il n'y a virtuellement pas de chute.

Temps de relâchement (RELEASE)

Fixe le temps qui s'écoule entre le moment où le temps de maintien s'est écoulé et celui où le son est complètement coupé.

Pré-retard (PRE-DLY)

Fixe l'intervalle de temps imposé avant qua ne commence à être reproduites les réverbérations tardives.

Balance de pré-delay (BALANCE)

Pour les réflexions tardives, les sons pré-retardés peuvent être mixés avec ceux auxquels ne s'appliquent pas le préretard. Ce paramètre BALANCE fixe la proportion des réflexions tardives ainsi retardées et de celles auxquelles ne s'applique pas le pré-retard. Avec un réglage à 0, seules sont produites les réflexions sans pré-delay. Avec un réglage à 100, seules sont produites les réflexions avec retard.

Commande dynamique (DYN CTRL)

Applique les changements à la balance de pre-delay en temps réel, en réponse au niveau d'entrée. Le changement de balance est basé sur le réglage BALANCE. Plus haut est le réglage DYN CTRL, plus grand est le changement de balance. La fonction est désactivée quand ce réglage est à 0.



Même si la valeur DYN CTRL est montée, le changement résultant dans le son est limité à la plage de variation permise par le réglage PRE DELAY BALANCE .

Polarité (POL)

Quand il est réglé sur normal NORM (Normal), le réglage BALANCE augmente avec le niveau d'entrée. Avec un réglage sur INV (INVERSE), le réglage diminue quand le niveau d'entrée augmente.

Taille de réverbérations (REV SIZE)

Ce réglage détermine la façon dont les réflexions tardives sont propagées.

Densité (DENSITY)

Ajuste la densité des réverbérations tardives.

Commande dynamique (DYN CTRL)

Applique les changements à la densité des réflexions tardives en temps réel, en réponse au niveau d'entrée. Le changement de densité est basé sur le réglage DENSITY. Plus haut est le réglage DYN CTRL, plus grand est le changement de densité. La fonction est désactivée quand ce réglage est à 0.

NOTE

Même si la valeur DYN CTRL est montée, le changement résultant dans le son est limité à la plage de variation permise par le réglage DENSITY.

Polarité (POL)

Quand il est réglé sur normal NORM (Normal), le réglage de densité augmente avec le niveau d'entrée. Avec un réglage sur INV (INVERSE), le réglage diminue quand le niveau d'entrée augmente.



Quand VARIATION est réglé sur PLATE5, DYN CTRL pour la densité est désactivé.

Ampleur du champ stéréo en sortie reverb (PAN WDTH)

Cela commande le positionnement des réverbérations tardives. Avec un réglage à 100, la sortie se fait en stéréo, avec un réglage à 0, la sortie est mono.



Lorsque vous faites ce réglages pour les sons tridimensionnels (3D), réglez le routage RSS (RSS ROUTING, p. 50) sur UNIT A (UNIT B).

Compresseur

Le compresseur dess ections d'entrée des unités de reverb homogénéinise les signaux en supprimant les trop forts niveaux et en amplifiant les trop faibles niveaux. Cela influence la réponse en pression sonore du son réverbérant.

Rapport de compression (RATIO)

Fixe la quantité de compression appliquée au signal. Plus haute est la valeur, plus fort est l'effet appliqué, donnant un plus fort taux de compression.

Attaque de compression (ATTACK)

Ajuste la force de l'attaque du signal entrant.

Relâchement de compression (RELEASE)

Ajuste le temps nécessaire à l'effet pour disparaître.

Fréquence seuil d'atténuation des basses fréquences (FREQ Hz)

Avec la reverb, l'atténuation des basses fréquences change en fonction des matériaux qui recouvrent les murs. L'atténuation des basses fréquences commande le degré d'atténuation de ces basses fréquences. La fréquence déterminée ici est celle à laquelle l'atténuation commence à agir. Cela permet l'atténuation de réverbérations tardives dans des plages de fréquences encore plus basses que celles fixées ici.

Gain de l'atténuation des basses fréquences (GAIN dB)

Cela ajuste l'intensité de l'atténuation s'appliquant au son. Avec un réglage de 0, l'atténuation n'est pas utilisée.

Fréquence seuil d'atténuation des hautes fréquences (FREQ Hz)

Avec la reverb, l'atténuation des hautes fréquences change en fonction des matériaux qui recouvrent les murs. L'atténuation des hautes fréquences commande le degré d'atténuation de ces hautes fréquences. La fréquence déterminée ici est celle à laquelle l'atténuation commence à agir. Cela permet l'atténuation de réverbérations tardives dans des plages de fréquences encore plus hautes que celles fixées ici.

Gain de l'atténuation des hautes fréquences (GAIN dB)

Cela ajuste l'intensité de l'atténuation s'appliquant au son. Avec un réglage de 0, l'atténuation n'est pas utilisée.

REVERB (AMBIENCE)

Cet effet simule le son obtenu par des microphones d'ambiance (un micro désaxé à distance de la source sonore), tels que ceux utilisés en enregistrement. Cette fonction apporte au son plus d'ampleur spatiale, sans exagérer la réverbération. L'ambiance est composée de sons venant de multiples réflexions. Bien que la composition des réverbérations dispose normalement de réverbérations premières et tardives distinctes, une réverbération d'ambiance est à l'opposé composée de multiples réflexions premières.



Variation (VARI)

Sélectionne un des 8 types de reverb disponibles. Faites ces réglages en sélectionnant les valeurs, puis pressez [ENTER].

Niveau d'ambiance (LEVEL)

Fixe le niveau d'ambiance générale.

Commande dynamique (DYN CTRL)

Applique les changements au niveau d'ambiance en temps réel, en réponse au niveau d'entrée. Le changement de niveau d'ambiance est basé sue le réglage AMB LEVEL. Plus haut est le réglage DYN CTRL, plus grand est le changement de niveau d'ambiance. La fonction est désactivée quand ce réglage est à 0.

NOTE

Même si la valeur DYN CTRL est montée, le changement résultant dans le son est limité à la plage de variation permise par le réglage LEVEL.

Polarité (POL)

Quand il est réglé sur normal NORM (Normal), le niveau de réverbération (AMB LEVEL) augmente avec le niveau d'entrée. Avec un réglage sur INV (INVERSE), le réglage diminue quand le niveau d'entrée augmente.

Taille de la pièce (AMB SIZE)

Ce réglage détermine la façon dont la réverbération d'ambiance se propage. Ce réglage maintient le rapport de temps fixé dans Tap Delay Time, et étend/réduit ce taux par rapport au temps général.

Niveau d'atténuation des hautes fréquences

Avec la reverb, l'atténuation des hautes fréquences change en fonction des matériaux qui recouvrent les murs. L'atténuation des hautes fréquences commande le degré d'atténuation de ces hautes fréquences. La fréquence déterminée ici est celle à laquelle l'atténuation commence à agir. Cela permet l'atténuation de réverbérations tardives dans des plages de fréquences encore plus hautes que celles fixées ici

Densité (DENSITY)

Ajuste la densité d'ambiance.

TAP EDIT

Avec TAP EDIT, vous pouvez faire de petits ajustements au temps de retard (Delay Time), au niveau (Level) et à d'autres réglages pour chacune des réflexions premières. Les réglages pour jusqu'à 12 réflexions premières (TAP) peuvent être faits.

Temps de retard de TAP (#1-#12) (TIME)

Fixe la longueur du temps de retard avant que les sons des réflexions premières ne soient joués.

Décimales (Suborder)

Fixe les valeurs décimales du temps de retard.

Niveau de TAP (#1-#12) (LEVEL)

Fixe le niveau de volume des réflexions premières (TAP 1– 12).

Panoramique de TAP (#1-#12) (PAN)

Fixe le positionnement des réflexions premières (TAP 1-12).

NOTE

Lorsque vous faites ce réglages pour les sons tridimensionnels (3D), réglez le routage RSS (RSS ROUTING, p. 50) sur UNIT A (UNIT B).

Fréquence seuil de coupure à ces fréquences (HC FREQ)

Fixe la fréquence à partir de laquelle les composantes aigües des réflexions premières (TAP 1-12) seront coupées.

Gain de coupure haute de TAP (#1–#12) (GAIN)

Fixe le degré d'atténuation des hautes fréquences dans les réflexions premières de TAP (1-12).

REVERB (NON LINEAR)

La reverb Non Linear (non linéaire) est composée de multiples réflexions premières. Le positionnement et le mouvement de ces réflexions premières part de ce qui se produit avec une réverbération naturelle, en donant un son réverbéré artificiel.



Variation (VARI)

Détermine la direction dans laquelle la réverbération se déplace. Faites ces réglages en sélectionnant les valeurs, puis en pressant [ENTER].

Niveau de reverb (LEVEL)

Fixe le niveau de sortie générale.

Commande dynamique (DYN CTRL)

Applique les changements au niveau de reverb en temps réel, en réponse au niveau d'entrée. Le changement de niveau de reverb est basé sur le réglage NLR LEVEL. Plus haut est le réglage DYN CTRL, plus grand est le changement de reverb. La fonction est désactivée quand ce réglage est à 0.

NOTE

Même si la valeur DYN CTRL est montée, le changement résultant dans le son est limité à la plage de variation permise par le réglage LEVEL.

Polarité (POL)

Quand il est réglé sur normal NORM (Normal), le niveau de réverbération (NLR LEVEL) augmente avec le niveau d'entrée. Avec un réglage sur INV (INVERSE), le réglage diminue quand le niveau d'entrée augmente.

Pré-retard (PRE DELY)

Fixe l'intervalle de temps imposé avant que les réflexions premières ne commencent à être produites.

Densité (DENSITY)

Ajuste la densité des réflexions premières.

Commande dynamique (DYN CTRL)

Applique les changements à la densité des réflexions tardives en temps réel, en réponse au niveau d'entrée. Le changement de densité est basé sur le réglage DENSITY. Plus haut est le réglage DYN CTRL, plus grand est le changement de densité. La fonction est désactivée quand ce réglage est à 0.



Même si la valeur DYN CTRL est montée, le changement résultant dans le son est limité à la plage de variation permise par le réglage DENSITY.

Polarité (POL)

Quand il est réglé sur normal NORM (Normal), le réglage de densité augmente avec le niveau d'entrée. Avec un réglage sur INV (INVERSE), le réglage diminue quand le niveau d'entrée augmente.

Ampleur du champ stéréo en sortie reverb (PAN WDTH)

Cela commande le positionnement des réverbérations tardives. Avec un réglage à 100, la sortie se fait en stéréo, avec un réglage à 0, la sortie est mono.

NOTE

Lorsque vous faites ce réglages pour les sons tridimensionnels (3D), réglez le routage RSS (RSS ROUTING, p. 50) sur UNIT A (UNIT B).

Rapport de durée d'enveloppe (ENV TIME)

Ce réglage maintient le rapport de durée de l'enveloppe décrite plus loin et étend/réduit ce taux par rapport à la durée générale.

ENVELOPPE

Cela change le niveau des nombreuses réflexions premières (TAP) au cours du temps. Ce réglage maintient le rapport de niveau réglé par les paramètres TAP LEVEL et les temps au niveau général. L'enveloppe fixe le temps nécessaire pour que le niveau atteigne chacun des points suivants.



Durée du segment 1 d'enveloppe (TIME1) Durée du segment 2 d'enveloppe (TIME2) Durée du segment 3 d'enveloppe (TIME3) Durée du segment 4 d'enveloppe (TIME4)

Ces réglages déterminent le temps nécessaire à l'arrivée à chaque point.

NOTE

Les durées de segment d'enveloppe 1-4 ne peuvent pas être réglés de telle façon que leur durée totale excède 1,2 seconde.

Niveau 1 d'enveloppe (LEVEL1) Niveau 2 d'enveloppe (LEVEL2)

Niveau 3 d'enveloppe (LEVEL3)

Ces réglages déterminent le niveau de sortie à chaque point.

Egaliseur 3 bandes (3 BAND EQ)

Chaque section de sortie de l'unité dispose d'un égaliseur paramétrique 3 bandes (grave, médium, aigu). Les égaliseurs grave et aigu disposent d'un réglage de bande Q commutable.

Centre de la plage des basses fréquences (FREQ Hz)

Fixe la fréquence centrale de l'égaliseur pour les graves.

Gain des basses fréquences (GAIN dB)

Fixe le gain (amplification ou atténuation) de l'égaliseur des basses fréquences.

Bande Q des basses fréquences (Q)

Fixe la largeur de bande centrée sur le paramètre FREQ Hz dans laquelle le gain des fréquences varie. Plus haute est la valeur, plus étroite est la bande soumise à égalisation. Le réglage de ce paramètre sur "SHLV" (Shelve ou plateau) commute l'égaliseur en égaliseur de type à plateau.



Fréquence centrale de bande médium (FREQ Hz)

Fixe la fréquence centrale de l'égaliseur pour les médium.

Gain des fréquences médium (GAIN dB)

Fixe le gain (amplification ou atténuation) de l'égaliseur des fréquences médium.

Bande Q des fréquences médium (Q)

Fixe la largeur de bande centrée sur le paramètre FREQ Hz dans laquelle le gain des fréquences varie. Plus haute est la valeur, plus étroite est la bande soumise à égalisation.

Centre de la plage des hautes fréquences (FREQ Hz)

Fixe la fréquence centrale de l'égaliseur pour les aigus

Gain des hautes fréquences (GAIN dB)

Fixe le gain (amplification ou atténuation) de l'égaliseur des hautes fréquences.

Bande Q des hautes fréquences (Q)

Fixe la largeur de bande centrée sur le paramètre FREQ Hz dans laquelle le gain des fréquences varie. Plus haute est la valeur, plus étroite est la bande soumise à égalisation. Le réglage de ce paramètre sur "SHLV" (Shelve ou plateau) commute l'égaliseur en égaliseur de type à plateau.



EFFET

En plus de la reverb, la SRV-3030 dispose d'effets de modulation stéréo internes. Vous pouvez choisir parmi trois types d'effet différents.

NOTE

Vous pouvez changer la façon dont les effets sont arrangés (*Routage d'effet / EFFECT ROUTING, p. 50*).

Type d'effet

Sélectionne l'effet à utiliser.

RESONATOR

Ajoute un décalage de temps par rapport au son direct, créant un effet de filtrage particulier.

• PHASER

Ajoute un son déphasé au son direct, donnant un effet Phaser qui donne plus d'ampleur au son.

• FLANGER/CHORUS

Cet effet décale la hauteur du son direct et ajoute le résultat au signal original, élargissant et grossissant le son.

BALANCE

Ajuste la balance du son direct et du son d'effet. Avec un réglage sur 100, seul le son d'effet est produit.

Commande dynamique

Ce paramètre applique les changements à la balance du son direct et du son d'effet en temps réel en réponse au niveau d'entrée. Le changement de balance est basé sur le réglage BALANCE. Plus haute est la valeur de la commande dynamique, plus grand est le changement de balance. La fonction est désactivée quand elle est réglée à 0.



Même si la valeur DYN CTRL est montée, le changement résultant dans le son est limité à la plage de variation permise par le réglage BALANCE.

Polarité (POL)

Quand il est réglé sur normal NORM (Normal), le réglage BALANCE augmente avec le niveau d'entrée. Avec un réglage sur INV (INVERSE), le réglage diminue quand le niveau d'entrée augmente.

SEPARATION

Cela fixe le décalage de phase du LFO et ajoute de l'ampleur au son

MANUAL

Fixe la fréquence centrale à laquelle l'effet s'applique.

Commande dynamique

Ce paramètre applique les changements au réglage MANUAL entre son direct et son d'effet en temps réel en réponse au niveau d'entrée. Le changement est basé sur le réglage MANUAL Plus haute est la valeur de la commande dynamique, plus grand est le changement. La fonction est désactivée quand elle est réglée à 0.

NOTE

Même si la valeur DYN CTRL est montée, le changement résultant dans le son est limité à la plage de variation permise par le réglage MANUAL.

Polarité (POL)

Quand il est réglé sur normal NORM (Normal), le réglage MANUAL augmente avec le niveau d'entrée. Avec un réglage sur INV (INVERSE), le réglage diminue quand le niveau d'entrée augmente.

NOTE

Le réglage de commande dynamique MANUAL est efficace quand Resonator est sélectionné comme type d'effet.

RESONANCE

Fixe le niveau de résonance (ré-injection). Augmenter cette valeur donne un son plus caractéristique à l'effet.

Commande dynamique

Ce paramètre applique les changements au niveau de résonance entre son direct et son d'effet en temps réel en réponse au niveau d'entrée. Le changement est basé sur le réglage RESONANCE Plus haute est la valeur de la commande dynamique, plus grand est le changement de résonance. La fonction est désactivée quand elle est réglée à 0.



Même si la valeur DYN CTRL est montée, le changement résultant dans le son est limité à la plage de variation permise par le réglage RESONANCE.

Polarité (POL)

Quand il est réglé sur normal NORM (Normal), le réglage RESONANCE augmente avec le niveau d'entrée. Avec un réglage sur INV (INVERSE), le réglage diminue quand le niveau d'entrée augmente.



Le réglage de commande dynamique RESONANCE est efficace quand Resonator est sélectionné comme type d'effet.

Vitesse du LFO (LFO RATE)

Fixe la vitesse d'oscillation pour les niveaux fixés de temps, phase et décalage de hauteur.

Commande dynamique

Ce paramètre applique les changements à la vitesse du LFO du son direct et du son d'effet en temps réel en réponse au niveau d'entrée. Le changement est basé sur le réglage LFO RATE Plus haute est la valeur de la commande dynamique, plus grand est le changement de vitesse. La fonction est désactivée quand elle est réglée à 0.



Même si la valeur DYN CTRL est montée, le changement résultant dans le son est limité à la plage de variation permise par le réglage LFO RATE.

Polarité (POL)

Quand il est réglé sur normal NORM (Normal), le réglage LFO RATE augmente avec le niveau d'entrée. Avec un réglage sur INV (INVERSE), le réglage diminue quand le niveau d'entrée augmente.



Le réglage de commande dynamique pour LFO RATE est efficace quand Flanger/chorus ou Phaser est sélectionné comme type d'effet.

LFO DEPTH

Fixe le degré d'oscillation pour les niveaux déterminés de temps, phase et décalage de hauteur.

Commande dynamique

Ce paramètre applique les changements au régflage LFO DEPTH du son direct et du son d'effet en temps réel en réponse au niveau d'entrée. Le changement est basé sur le réglage LFO DEPTH Plus haute est la valeur de la commande dynamique, plus grand est le changement . La fonction est désactivée quand elle est réglée à 0.

NOTE

Même si la valeur DYN CTRL est montée, le changement résultant dans le son est limité à la plage de variation permise par le réglage LFO DEPTH.

Polarité (POL)

Quand il est réglé sur normal NORM (Normal), le réglage LFO DEPTH augmente avec le niveau d'entrée. Avec un réglage sur INV (INVERSE), le réglage diminue quand le niveau d'entrée augmente.

NOTE

Le réglage de commande dynamique pour LFO DEPTH est efficace quand Flanger/chorus ou Phaser est sélectionné comme type d'effet.

NAME / PREVIEW (Nom / Pré-écoute)

Ces parties comprennent les réglages pour les noms de programme, catégories et sons de pré-écoute.

NAME

Sert à déterminer les noms de programme. Jusqu'à 14 caractères peuvent être sélectionnés pour nommer les programme.

CATEGORY

Les programmes sont divisés en six types majeurs en fonction de leurs applications. Les différentes catégories sont déterminées en se basant sur le type d'interprétation et d'instrument alimentant la SRV-3030, ainsi que d'autres facteurs. Déterminer les catégories est une façon pratique de trouver des programmes en mode de jeu. Lorsqu'elle est lancée, la fonction de recherche de catégorie (p.16) recherche automatiquement les programmes appartenant à la seule catéggorie sélectionné, vous permettant de sélectionner les programmes de ce groupe

Les différents types de catégorie sont donnés ci-dessous.



STANDARD Comprend les programmes standard, non limités à un instrument spécifique.



VOCAL Ce sont les programmes adaptés aux voix.



INSTRUMENT Ce sont les programmes adaptés à des interprétations instrumentales.



DRUMS/PERC (batteries/percussions)

Cette catégorie comprend des programmes adaptés à des interprétations à la batterie et aux instruments de percussion.



STEREO Comprend des programmes adaptés aux instruments tels que les synthétiseurs et boîtes à rythmes ayant une sortie stéréo.



SPECIAL Ce sont des programmes destinés à la création d'effets artificiels.

Son de pré-écoute (PREVIEW)

Détermine le son devant être produit par la fonction de contrôle d'effet ou pré-écoute (PREVIEW). Les sons Preview des 10 types suivants : VOICE (voix); PIANO; GUITAR (guitare étouffée); SAX; SNARE (caisse claire); B.DRUM (grosse caisse); DRUMS (batterie); CLAVES; et IMPULSE.

NOTE

Lorsqu'un programme pour lequel un son Preview sur carte mémoire a été choisi et copié dans l'unité (programme User), dans les cas suivants, le son Preview peut ne pas être produit comme spécifié par les réglages :

• Quand une carte mémoire est insérée

• Quand le son Preview n'a pas été sauvegardé sur la carte mémoire. Dans de tels cas, insérez une carte mémoire ou changez le réglage de son Preview pour un son Preview intégré d'origine.

Motif d'écoute (PREVIEW PATTERN)

Détermine la façon dont le son Preview sera reproduit quand [PREVIEW] est pressé. Vous pouvez choisir parmi les trois méthodes de reproduction suivantes.

• STANDARD

Le son Preview est joué une fois.

CRESCENDO

Le son Preview est joué trois fois, d'abord doucement, puis à un volume moyen, puis fort.

• L→R

Le son Preview est joué trois fois, d'abord sur la gauche, puis au centre, puis sur la droite.

Assignation d'édition directe (PARAM 1–3)

Cela fixe l'assignation des commandes agissant en édition directe (p.23).

Cela permet l'édition directe des paramètres assignés à lces commandes alors que vous restez en mode de jeu. Vous pouvez assigner deux paramètres différents à chaque commande.

Liaison A/B (LINK A/B)

Le paramètre LINK A/B détermine si les unités A et B sont ou non liées durant l'édition directe. Quand ce paramètre est sur On, les paramètres des unités A et B sont modifiés simultanément. Quand ce paramètre est sur Off, seuls les paramètres de l'unité sélectionnée avec [UNIT A/B] en façade sont édités. Cela active et désactive la fonction [UNIT A/B]. Avec un réglage sur On, [UNIT A/B] peut être pressé pour alterner entre paramètres de l'unité A et ceux de l'unité B. Avec un réglage sur Off, les paramètres des Unités A et B sont actifs simultanément.

Bloc cible A (B) (Target)

Sélectionne le bloc auquel s'appliquera le paramètre assigné.

Paramètre TARGET A (B)

Sélectionne le paramètre à assigner.

Valeur minimale (MIN)

Fixe la valeur minimale pour le paramètre réglé par la commande à laquelle il est assigné.

Valeur maximale (MAX)

Fixe la valeur maximale pour le paramètre réglé par la commande à laquelle il est assigné.

Assignation de commande (ASSIGN 1–4)

Ce sont les réglages d'assignation de commande. Vous pouvez assigner les paramètres à une pédale commutateur ou autre commande pour permettre la gestion des paramètres en temps réel. Vous pouvez faire quatre réglages d'assignations de commande dans chaque programme.

TARGET BLOK

Sélectionne le bloc qui sera piloté.

TARGET PARAMETER

Sélectionne le paramètre assigné.

MIN VALUE

Fixe la valeur minimale pour le paramètre piloté par la commande.

MAX VALUE

Fixe la valeur maximale pour le paramètre piloté par la commande.

CONTROLLER

Fixe la commande assignée.

A propos de la commande dynamique

DYNAMIC CONTROL est une fonction qui vous permet de faire changer les valeurs d'un paramètre spécifié en réponse au niveau du signal entrant. DYNAMIC CONTROL change le son en se basant sur les valeurs de réglage d'un paramètre qui suit l'enveloppe (changement de niveau au cours du temps) des sons reçus dans l'unité de réverbération.



Pour altérer la plage dans laquelle les paramètres peuvent être changés, ajustez la valeur DYNAMIC CONTROL. La plage dans laquelle le paramètre change est plus étroite quand DYNAMIC CONTROL est réglé sur 1, la plage est plus grande avec un réglage sur 100. Régler DYNAMIC POLARITY sur INVERSE inverse la direction du changement.



NOTE

Même si la valeur de la commande dynamique est augmentée, le changement résultant dans le son est limité à lage possible de variation du paramètre piloté



Avant d'utiliser les effets 3D (RSS Effects)

- Le RSS (Roland Sound Space) est une technologie exclusive et originale de Roland qui vous permet de positionner n'importe où les images acoustiques, que ce soit en avant, en arrière, à gauche, à droite, au-dessus ou au dessous de l'auditeur, tout cela à l'aide d'une simple paire d'enceintes stéréo ordinaire. Pour obtenir des prestations satisfaisantes avec les effets RSS, veuillez noter les points suivants.
- Cela agit mieux dans les pièces ayant peu de réverbération.
- Les enceintes doivent être du type une voix ou coaxial multivoix ou coaxial virtuel.
- Placez les enceintes aussi loin des murs et du sol que possible.
- Evitez un trop grand espace entre les enceintes gauche et droite.
- Réglez le mode RSS sur "SPEAKER" (p. 67).
- Ecoutez le résultat en positionnant optimale, comme indiqué ci-dessous.



Le positionnement de l'image sonore devient difficile à identifier si le volume est trop bas (ou trop haut).

Connexion d'autres effets

Avec la SRV-3030, les effets RSS peuvent être immédiatement ôtés après UNIT A (UNIT B) (Routage RSS, p. 50). Dans de tels cas, le routage d'autres effets plus loin dans le trajet du signal (MASTER) peut entraîner des résultats sonores différents que ceux souhaités



Quand le type de reverb est réglé sur REVERB ou AMBIENCE, régler RSS ROUTING sur UNIT A (UNIT B) vous permet de déterminer si les effets RSS s'appliqueront ou non individuellement aux réflexions premières.



Les réglages peuvent être faits dans chacun des groupes TAP # PAN.

Paramètres de système (SYSTEM)

Les réglages des paramètres qui affectent la totalité du système sont faits ici.

Liste des paramètres de système

PARAMETRES		AFFICHAGE	VALEUR
INPUT VOLUM	E	IN dB	Mute, -60– +6 dB
OUTPUT VOLUME		OUT dB	Mute, -60– +6 dB
INPUT LEVEL SW		IN dBm	-20, -10, +4 dBm
OUTPUT LEVEL SW		OUT dBm	-20, -10, +4 dBm
RSS MODE		RSS MODE	SPKR (SPEAKER), HEAD (HEADPHONES)
DIGITAL NPUT	VOLUME	IN dB	Mute, -60– +6 dB
DIGITAL OUTP	UT VOLUME	OUT dB	Mute, -60– +6 dB
MASTER CLOCI	K	MSTR CLK	44.1 kHz, 48.0 kHz, EXT (EXT.CLOCK)
DRY OUT		DRY OUT	OFF, ON
DRY OUT PAN A		PAN A	L50-0-R50
DRY OUT PAN B		PAN B	L50-0-R50
PREVIEW FUNCTION		FUNCTION	OFF, ON
PREVIEW REPEAT		REPEAT	OFF, ON
DISPLAY TYPE		DISPLAY	STRC (STRUCTURE), PTRN (PATTERN)
LCD CONTRAST		CONTRAST	0–10
FOOT SW CONTROL		CONTROL	OFF, BYPS (BYPASS), PREV (PREVIEW)
FOOT SW TYPE		SW TYPE	MOM (MOMEMTARY), LTCH (LATCH)
MIDI RX CHANNEL		RX CH	1–16, OMNI
MIDI DEVICE ID		DEV ID	1–127
DRY OUT PAN	В	PAN B	L50-0-R50
PC MAP	PC#	PC #	1–128
	BANK	BANK	BYPS (BYPASS), U (USER), P (PRESET), A (CARD A) –J
	NUMBER	NUMBER	1–100
CC ASGN	PREVIEW	PREVIEW	OFF, CC1–CC31, CC64–CC95
	BYPASS	BYPASS	OFF, CC1–CC31, CC64–CC95
	INPUT VOLUME	IN VOL	OFF, CC1–CC31, CC64–CC95
	MIN VAL	MIN VAL	Mute, -60– 6.0 dB
	MAX VAL	MAX VAL	Mute, -60– 6.0 dB
BULK DUMP		-	ALL, SYSTEM, TEMP PROGRAM, USER 1–100
BULK LOAD		BLK LOAD	START, STOP

Fonctions des paramètres de système

INPUT LEVEL SW Commute le niveau d'entrée

Fixe le volume entrant

OUTPUT LEVEL SW

Commute le niveau de sortie.

OUTPUT VOLUME

Fixe le volume de sortie.

RSS MODE

Détermine si ce sont des enceintes ou des écouteurs qui serviront à la reproduction des sons traités par RSS (p. 65).

DIGITAL INPUT VOLUME

Fixe le volume en entrée numérique (SRV-3030D seulement).

DIGITAL OUTPUT VOLUME

Fixe le volume de sortie numérique (SRV-3030D seulement).

MASTER CLOCK

Fixe l'horloge maître pour l'entrée et la sortie numérique (SRV-3030D uniquement).

DRY OUT Détermine si le son direct sans effet (son sec) est produit.

DRY OUT PAN A

Cela règle le positionnement d'entrée du son sec en INPUT A.

DRY OUT PAN B

Cela règle le positionnement d'entrée du son sec en INPUT B.

LCD CONTRAST

Règle le contraste de l'afficheur

DISPLAY TYPE

Détermine ce qui s'affiche en mode de jeu.

PREVIEW FUNCTION

Active et désactive la fonction [PREVIEW].

PREVIEW REPEAT

Ce réglage sert à activer ou désactiver la fonction de répétition pour les sons Preview quand [PREVIEW] est pressé.

FOOT SW CONTROL

Ce réglage sélectionne la fonction à piloter par une pédale commutateur connectée.

FOOT SW TYPE

Sélectionne le type de pédale commutateur utilisé.

MIDI RX CHANNEL (Canal de réception MIDI)

Règle le canal sur lequel les messages MIDI sont reçus. Si OMNI est sélectionné, les données MIDI de tous les canaux sont reçus.

MIDI DEVICE ID

Règle le numéro d'identification d'unité pour l'échange de messages exclusifs MIDI.

MIDI PC MAP (MIDI Program Change Map)

Règle la correspondance entre les numéros de programme MIDI et les programmes qu'ils sélectionnent. Un numéro de programme et une banque euvent être réglés pour chaque numéro de programme MIDI.

PC# (Numéro de changement de programme)

Sert à changer les numéros de changement de programme.

BANK

Ce réglage sert à sélectionner les banques de programmes.

NUMBER

Fixe le numéro de programme.

MIDI CC (Changement de commande MIDI)

Ce réglage sélectionne la fonction à piloter à l'aide des messages MIDI de changement de commande.

BYPASS

Règle le numéro de commande servant à commuter On et Off la fonction Bypass.

PREVIEW

Règle le numéro de commande servant à faire jouer les sons preview.

INPUT VOLUME

Règle le numéro de commande servant à piloter le volume en entrée INPUT.

MIN VAL

Règle la valeur minimale pour le paramètre ajusté par la commande.

MAX VAL

Règle la valeur maximale pour le paramètre ajusté par la commande.

BULK DUMP

Ce réglage sélectionne ce qui doit être envoyé par message exclusif MIDI.

BULK LOAD

Active la réception de messages exclusifs MIDI quand [ENTER] est pressé.

Paramètres Mémoire (MEMORY)

Les réglages relatifs à la sauvegarde des programmes et aux carte mémoire sont faits ici.

Liste des paramètres de mémoire

PARAMETRES		AFFICHAGE	VALEUR
PROG WRITE	BANK	-	USER, CARD A–CARD J
(PROGRAM WRITE)	PROGRAM	-	1–100
FACTORY RESET TARGET		-	ALL, SYSTEM, USER 1–100
BANK COPY	SOURCE BANK	-	PRESET, USER, CARD A-CARD J
	TARGET BANK	-	USER, CARD A–CARD J
CARD COPY	SOURCE BANK	-	CARD A-CARD J, PREV 1-PREV20
	TARGET BANK	-	CARD A-CARD J, PREV 1-PREV20
CARD FORMAT		-	-
PREVIEW	SAMPLING CHANNEL	СН	CH A, CH B, A+B, D: A, D: B, D:AB
	SAMPLING LEVEL	LEVEL	0 –100
TONE WRITE		-	1–20

Fonctions des paramètres Memory

PROGRAM WRITE

Sauvegarde les programmes dans la SRV-3030 ou sur carte mémoire.

BANK

Sélectionne la banque de destination de la sauvegarde.

PROGRAM

Sélectionne le numéro de programme destination de la sauvegarde.

FACTORY RESET TARGET

Sélectionne le paramètre qui sera ramené à son réglage tel qu'en sortie d'usine (p. 8).

BANK COPY

Cela copie les programmes stockés dans la SRV-3030 ou sur carte mémoire dans les unités de banque (p. 28).

SOURCE BANK Sélectionne la banque source de la copie.

TARGET BANK Sélectionne la banque destination de la copie.

CARD COPY Cela copie le contenu complet d'une carte mémoire dans une autre carte mémoire (p. 29).

SOURCE BANK Sélectionne la banque source de la copie.

TARGET BANK Sélectionne la banque destination de la copie.

CARD FORMAT

Cela initialise les cartes mémoire pour utilisation avec la SRV-3030 (p. 32).

PREVIEW

Vous pouvez enregistrer (échantillonner) vos propres sons Preview.

SAMPLING CHANNEL

Fixe le canal entrant pour le son à échantillonner (p. 35).

SAMPLING LEVEL

Fixe le niveau d'entrée pour le son échantillonné (p. 35).

TONE WRITE

Sélectionne la destination de sauvegarde pour le son Preview (p. 35).

Emploi des entrées et sorties numériques (SRV-3030D seulement)

La SRV-3030D dispose de connecteurs co-axiaux (DIGITAL IN/OUT) pour l'entrée et la sortie des données numériques. Cette section explique les éléments à comprendre pour travailler avec les signaux numériques.

Réglage de l'horloge maître

Lorsque vous connectez un appareil numérique, le référencement à l'horloge maître du fonctionnement de la SRV-3030D est nécessaire. L'horloge maître peut être sélectionnée comme suit.

EXT.CLOCK	La SRV-3030D fonctionne en se basant sur une horloge externe. A choisir quand vous recevez des signaux numériques
44.1 kHz	La SRV-3030D se base sur son horloge interne (avec une fréquence d'échantil- lonnage de 44.1 kHz. A ne sélectionner que lorsque vous produisez des signaux numériques sans siganux numériques entrant.
48 kHz	La SRV-3030D se base sur son horloge interne (avec une fréquence d'échantil- lonnage de 48 kHz. A ne sélectionner que lorsque vous produisez des signaux numériques sans siganux numériques entrant.

NOTE

Lorsque vous faites des connexions en boucle avec des appareils numériques, veuillez consulter la colonne de droite.

<Procédure>

- 1. Pressez [SYSTEM].
- **2.** Tournez [PAGE] jusqu'à ce que l'affichage suivant apparaisse.

^{MIDI} / - [] (535 00300000000
	1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- **3.** Tournez [PARAM 3] pour régler l'horloge maître (MAS-TER CLOCK).
- **4.** Pressez [BANK] ou [CATEGORY].

Le réglage est sauvegardé et la SRV-3030 retourne en mode de jeu.

A propos de l'horloge maître

Lorsque vous connectez des appareils numériques, il doit y avoir une horloge servant de référence. Cette horloge est appelée Horloge Maître. L'horloge d'un appareil numérique connecté (horloge externe) ou l'horloge interne de la SRV-3030D peut servir d'horloge maître. De plus, lorsque l'horloge interne est sélectionné, vous pouvez choisir 44.1 ou 48 kHz comme fréquence d'échantillonnage.

Connexion d'appareil numérique

Connectez l'appareil numérique aux prises DIGIAL IN et OUT et réglez les volumes d'entrée et sortie numériques (p. 14).



Lorsque vous utilisez l'entrée numérique dans les cas suivants, le traitement interne et externe simultané peut entraîner la disparition du son ou la création de bruit.

- Branchement ou débranchement
- Changement de la fréquence d'échantillonnage
- Erreurs
- Sélection incorrecte de l'horloge maître



Connexions en boucle avec des appareils numériques

Lorsque vous utilisez une connexion en boucle avec un appareil numérique, vous pouvez choisir comme horloge maître soit l'horloge de l'appareil numérique connecté (horloge externe), soit l'horloge interne de la SRV-3030D. Lorsque vous faites une connexion en boucle avec un enregistreur audio numérique tel qu'un VS-1680 Roland, réglez l'horloge interne (p.67) comme horloge maître.



Si vous utilisez l'horloge maître d'un autre appareil MIDI connecté à l'aide d'une boucle, sélectionnez l'horloge externe comme horloge maître. Pour des informations plus détaillées sur cela, veuillez vous référer au mode d'emploi de l'appareil numérique que vous connectez.

Signaux numériques traités par la SRV-3030D

La SRV-3030D peut recevoir et produire des signaux numériques au format S/P DIF. De plus, les signaux au formatAES/EBU et EIAJ CP-120 peuvent être reçus.



Ceratins appareils numériques utilisant les formats AES/EBU et EIAJ CP-1201 ne disposent que de connecteurs de type XLR. Les connexions numériques de tels appareils nécessitent donc un adaptateur optionnel.

A propos du format S/P DIF

S/P DIF, raccourci pour format d'interface numérique Sony/ Philips est un standard utilisé pour émettre et recevoir les signaux numériques stéréo entre appareils numériques. La SRV-3030D dispose de connecteurs coaxiaux compatibles avec le format S/P DIF.

A propos du format EIAJ CP-1201

C'est un standard adopté par l'association des industries électroniques japonnaises (Electronic Industries Association of Japan ou EIAJ) qui décrit les connexions compatibles entre instruments audio numériques grand public et professionnels (Broadcast).

A propos du statut de canal

En plus des signaux audio, les signaux numériques comprennent différents autres types d'informations tels que la fréquence d'échantillonnage. Cette information est intitulée "Statut de canal". Le contenu du statut de canal envoyé par la SRV-3030D varie avec le réglage d'horloge maître (Master Clock) comme ci-dessous.

Quand l'horloge externe est utilisée :

Le statut de canal des signaux entrant numérique est renvoyé en sortie numérique sans changement.

Quand l'horloge interne est utilisée :

Le statut de canal des signaux numériques produits à les caractéristiques suivantes.

- Pour utilisation professionnelle
- Signaux audio

- Emphase : Off
- Fréquence d'échantillonnage : 44.1 kHz/44.8 kHz (selon le réglage de l'horloge maître de la SRV-3030D)
- •

Caractéristiques

Entrée numérique (DIGITAL IN)

Format: S/P DIF, EIAJ CP-1201 Connecteurs: coaxiaux Caractéristiques électriques : RS-422A Impédance: 75 ohms asymétriques Taux de transmission: 3.072 Mo/sec, fréquence = 48 kHz

Sortie numérique (DIGITAL OUT)

Format: S/P DIF Connecteurs: coaxiaux Caractéristiques électriques : RS-422A Impédance: 75 ohms asymétriques Taux de transmission: 3.072 Mo/sec, fréquence = 48 kHz
Mauvais fonctionnement

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de la SRV-3030, vérifiez d'abord les points suivants. Si après ces vérificcations, le problème reste présent, consultez votre service de maintenance Roland le plus proche ou un distributeur Roland autorisé.

Il n'y a pas de son/le son est trop faible

Y-a-t-il un court-circuit dans le câble?

 \rightarrow Essayez de remplacer le câble de connexion.

La SRV-3030 est-elle correctement connectée à votre appareil?

 \rightarrow Vérifiez les connexions (p. 11).

La SRV-3030 ou l'appareil qui lui est connecté sont-ils alimentés?

 \rightarrow Mettez-les sous tension (p. 14).

Le volume de l'appareil connecté est-il baissé?

→ Vérifiez le réglage de l'appareil connecté.

Les niveaux d'entrée et de sortie de la SRV-3030 sont-ils réglés correctement?

→ Vérifiez les réglages de INPUT LEVEL SW (p. 14), INPUT VOLUME (p. 15), OUTPUT LEVEL SW (p. 14), et OUTPUT VOLUME (p. 15).

La fonction Bypass est-elle activée?

→ Avec Bypass activé, le paramètre DRY OUT du système est réglé sur OFF et le son direct est coupé. Activez DRY OUT ou désactivez BYPASS (p. 19).

Le niveau de sortie de chaque unité est-il à une valeur adaptée?

→ Vérifiez le réglage UNIT OUTPUT LEVELpour chaque unité de réverbération (p. 51).

Le paramètre DIGITAL INPUT/OUTPUT LEVEL SW est-il correctement réglé?

→ Si vous utilisez les connecteurs d'entrée et sortie numériques de la SRV-3030D, réglez DIGITAL INPUT/ OUTPUT VOLUME (p. 67).

Le son souffre de distorsion (OVERLOAD s'allume souvent).

Les niveaux d'entrée et de sortie de la SRV-3030 sont-ils réglés correctement?

→ Vérifiez les réglages de INPUT LEVEL SW (p. 14), INPUT VOLUME (p. 15), OUTPUT LEVEL SW (p. 14), et OUTPUT VOLUME (p. 15).

Le niveau de l'appareil connecté est-il trop élevé?

→ Ajustez la sortie de l'appareil connecté à un niveau plus adapté.

Le son ne change pas quand on change le numéro de programme.

Chargez-vous un programme après avoir changé le numéro de programme?

→ Après avoir changé le numéro de programme, pressez [ENTER (PUSH)] pour charger réellement le programme (p. 15).

Le son ne change pas même après avoir tourné [REV TIME] et [REV LEVEL].

Tournez-vous ces commandes après avoir changé de programme?

→ Immédiatement après avoir changé de programme, les valeurs réelles de REV TIME et REV LEVEL ne correspondent pas aux positions des commandes. Essayez de faire le réglage après avoir tourné à fond ces commandes vers la gauche ou la droite.

Les messages MIDI ne sont pas reçus.

Y-a-t-il un court-circuit dans le câble MIDI? → Essayez de remplacer le câble MIDI.

La SRV-3030 est-elle correctement connectée à l'appareil MIDI?

→ Vérifiez les connexions à l'appareil MIDI.

Des canaux MIDI réglés sur la SRV-3030 et l'appareil MIDI sont-ils les mêmes?

 \rightarrow Réglez les deux appareils sur le même canal MIDI (p. 67).

Lorsque vous essayez un transfert de données (Bulk Load) depuis une autre SRV-3030, les numéros d'identification d'unité des deux SRV-3030 sont-ils les mêmes?

→ Réglez les deux appareils sur le même numéro d'identification d'unité (p. 67).

Liste des messages

Des messages sont affichés lorsqu'il y a un mauvais fonctionnement ou si une procédure n'est pas correctement exécutée. Prenez les mesures appropriées pour chacun de ces messages.

IMPROPER DATA CARD

- Cause: La carte mémoire insérée ne contient pas de données de SRV-3030.
- Solution: Utilisez une carte mémoire contenant des données de SRV-3030 (p. 32).
- Cause: La carte mémoire n'est pas formatée pour la SRV-3030.
- Solution: Formatez la carte mémoire (p. 32).

CARD DAMAGED

- Cause: La carte mémoire est insérée à l'envers (tête en bas).
- Solution: Pésentez la carte pour que ses contacts dorés soient tournés vers le bas, puis insérez la carte fermement en place.
- Cause: La carte mémoire est endommagée.
- Solution: Utilisez une autre carte mémoire.

CARD PROTECTED

- Cause: La carte mémoire est protégée contre l'écriture.
- Solution:Retirez le sceau de protection contre l'écriture (p.32) ou utilisez une autre carte mémoire.

Processing... Keep Power ON!

Cela s'affiche lorsqu'une carte mémoire est insérée dans la fente ou lorsque des données sont sauvegardées ou copiées sur la carte ou dans la SRV-3030.

Solution: Ne retirez pas la carte mémoire ou n'éteignez pas l'appareil lorsque ce message est affiché. Faire cela entraînerait la perte de données, et pourrait rendre la carte mémoire ou les données de la SRV-3030 inutilisables.

RECEIVING ERROR

- Cause: Les données MIDI n'ont pas été correctement reçues.
- Solution: Vérifiez que le câble MIDI n'a pas été déconnecté ou qu'il n'y a pas eu de court-circuit dans celui-ci.

PREVIEW TONE NOT READY

Cause: Un son Preview sur carte mémoire a été sélectionné, mais la carte mémoire n'est pas insérée.

Cause: Un son Preview sur carte mémoire a été sélectionné, mais ce son n'existe pas avec le numéro correspondant sur la carte mémoire.

Solution: Insérez la carte mémoire contenant le son Preview nécessaire ou changez le son Preview demandé pour un son Preview intégré à l'unité.

DIGITAL REVERB

Date : Nov. 26, 1998 Version: 1.00

viodele S	RV-3030/3030D		laibeinein		Version : 1.00
	Fonction	Transmis	Reconnu		Remarques
Canal de base	Par défaut Modifié	х	1–16		Mémorisé
Mode	Par défaut Modifiés Altérés	X X ******	OMNI ON/OFF X X		Mémorisé
Numéro de note :	Vraiment jouées	X *****	O *****	*1	
Dynamique	Enfoncement ^e Relâchement	X X	O X	*1	
After Touch	Polyphonique Par canal	X X	x o	*1	
Pitch Bend	ł	х	0	*1	
Changeme de comma	0 32 ent 1–31 nde 33–63 64–95	X X X X X	0 X 0 0 0	*2 *1 *1, *3 *1	MSBb de sél de banque LSB de sél de banque
Changeme	ent de e: N° réels	X *****	O 0–127	*4	Numéro de programme 1–128
Système e	exclusif	0	0		
Système commmun	: Pos. ds le morc. : Sél. de morc. : Accord	X X X	X X X		
Système e temps réel	n : Horloge : Commandes	x x	X X		
Messages auxiliares	All Sound Off Reset All Controllers Local On/Off All Notes Off Active Sensing System Reset	X X X X X X	X X X X X X		
Notes	s * 1 Reconnaît les messages réglés pour piloter les paramètres. * 2 Les données 0DH ou supérieures sont ignorées * 3 LSB de la commande numéro #1–#31. * 4 Peut être réglé manuellement sur O/X, et mémorisé de façon permanente.				
Mode 1 : OMN	ION, POLY N	lode 2 : OMNI ON, MONO			O : Oui X : Nor

Un livret indépendant, intitulé «MIDI Implementation» est également disponible. Il contient les détails complets concerannt la façon dont le MIDI est utilisé dans cette unité. Si vous avez besoin de cette publication (notamment si vous désirez faire de la programmation directe au niveau des octets), veuillez contacter le service de maintenance Roland le plus proche ou votre distributeur Roland

Caractéristiques

SRV-3030/SRV-3030D: Reverb numérique 24 bits

• Conversion A/N 24 bits, suréchantillonage 64 fois

• Conversion N/A 24 bits, suréchantillonage 128 fois

• Fréquence d'échantillonnage SRV-3030: 44.1 kHz SRV-3030D: 44.1 k/48 kHz

• Mémoires de programmes Preset: 100 User: 100

• Réponse en fréquences 5 Hz à 200 kHz: -3/+1 dB (direct)

15 Hz à 20 kHz: -3/+1 dB (effet)

• Niveau d'entrée nominale -20 à +4 dBm

Impédance d'entrée
20 k ohms (point chaud - point froid)
12 k ohms (point chaud - masse, point froid - masse)

• Niveau de sortie nominale -20 à +4 dBm

Impédance de sortie
640 ohms (point chaud - point froid)
320 ohms (point chaud - masse, point froid - masse)

• Distorsion harmonique totale 0.01 % ou moins (direct)

0.02 % ou moins (effet)

• **Plage dynamique** 110 dB ou plus (direct) 100 dB ou plus (effect)

Commandes

REV LEVEL/PARAM 1 REV TIME/PARAM 2 ASSIGNABLE/PARAM 3 NUMBER/PAGE(PUSH ENTER) BANK CATEGORY MEMORY SYSTEM EZ EDIT CUSTOM UNIT A/B BYPASS PREVIEW

POWER

Affichage Afficheur LCD graphique (LCD rétro-éclairé)
Connecteurs

INPUT (A, B) : XLR-3-31, TRS OUTPUT (A, B): XLR-3-32, TRS * XLR 1:GND, 2:HOT, 3:COLD TRS T:HOT, R:COLD, S:GND FOOT SW EXP PEDAL

MIDI (IN, OUT/THRU)

• SRV-3030D:

DIGITAL INPUT : Coaxial DIGITAL OUTPUT : Coaxial * S/P DIF, EIAJ CP-1201

• Alimentation électrique AC 117 V, AC 230 V, ou AC 240 V

Consommation électrique

22 W

• Dimensions SRV-3030: 19 (L) x 8(P) x 1-3/4 (H) pouces (pour montage en rack EIA-1U) SRV-3030D: 19 (W) x 8-1/14 (D) x 1-3/4 (H) pouces (pour montage en rack EIA-1U)

Poids

2.8 kg

• Accessoires

Mode d'emploi Liste des distributeurs Roland Système de montage en rack (x4)

• Options

Pédale commutateur : FS-5U, FS-5L Pédale d'expression : EV-5, FV-300L + PCS-33 Carte mémoire: S2M-5, S4M-5

* 0dBm = 0.775 Vrms

* Dans l'intérêt du développement de ce produit, ses caractéristiques et/ou apparence sont sujettes à modifications sans préavis.

Index

Chiffres

3 BAND EQ	59
3D (Effets)	65
44.1 kHz	71
48 kHz	71

A

Affichage7, 19, 33
AMB
LEVEL
ROOM SIZE 57
AMBIENCE 45, 57
A propos de DYNAMIC CONTROL64
ASSIGN
1–4
ASSIGNABLE 10, 18
Assignation de commande25
ATTACK 50

B

BALANCE	
BANK	
Copie	
Batterie/Percussions	
BRILLIANCE	
BULK	
DUMP	
LOAD	
Bulk Dump	
Bulk Load	
Bulk Load BYPASS	

С

Canal (statut)72
CARD
СОРҮ70
DAMAGED74
FORMAT 70
Programmess15
PROTECTED74
CATEGORY 16, 62
COMP
ATTACK 53, 56
RATIO 53, 56
RELEASE

Compresseur	53 <i>,</i> 56
Connecteurs co-axiaux	71
Connexions en boucle	71
CONTRAST	
CONTROL ASSIGN	
CONTROLLER	64
CUSTOM	
CUSTOM (paramètres)	

D

Démonstrations	9
DENSITY	
DESTINATION	
DIGITAL IN/OUT	71
DIGITAL INPUT VOLUME	
DIGITAL OUTPUT VOLUME	
DIRECT EDIT ASSIGN	
DISPLAY TYPE	
DISTANCE (A/B)	
DRUM	
DRUMS/PERC	
DRY OUT	
PAN A	
PAN B	
DYNAMIC CONTROL	. 52-55, 57-58, 60-61, 64
DYNAMIC DUAL	
DYNAMIC POLARITY	

E

EDGE	53
Edition directe	
EFFECT	42, 47, 60
EFFECT ROUTING	
EFFECT TYPE	60
Entrée et sortie numériques	71
ENV	
LEVEL1	59
LEVEL2	59
LEVEL3	59
TIME RATIO	
TIME1	59
TIME2	59
TIME3	59
TIME4	59
ENVELOPE	59
ER	
DIFFUSE SIZE	54

DIFFUSION	54
LEVEL	
TIME RATIO	54
Expression (pédale ')	13
EXT.CLOCK	71
EZ EDIT	21, 41
EZ EDIT PARAMETERS	41

F

Face avant	7
Face arrière	7
Réglages d'usine	8
FACTORY RESET TARGET	70
FOOT SW CONTROL	67
FOOT SW TYPE	67
Formatage	
FREQUENCY	51

G

GATE	:	
	DECAY RATE	. 55
	HOLD TIME	. 55
	RELEASE TIME	. 55
	REV	. 55
	REV LEVEL	. 55
	REVERB	. 45

Η

HF DAMP FREQ	53, 56
HF DAMP GAIN	54, 56-57
HIGH BAND	
FREQUENCY	
GAIN	
Q	60
Horloge externe	72
Horloge interne	
Horloge maître	71

IMPROPER DATA CARD	74
INDIVIDUAL	
INPUT LEVEL SW	
INPUT VOLUME	
INSTRUMENT	

L

LCD CONTRAST
LF DAMP
FREQ 53, 56
GAIN
LFO
DEPTH61
RATE61
LINK A/B
LIVENESS (A/B)
LOUDNESS
LOW BAND
FREQUENCY59
GAIN
Q

Μ

MANUAL	61
MASTER CLOCK	67
MAX VAL	68
MAX VALUE	.63-64
Mémoire	
Carte	28, 31
Mémoire (Carte)	
Sécurité	32
MEMORY (paramètres)	69
Messages de système	37
MID BAND	
FREQUENCY	59
GAIN	59
Q	59
MIDI	36
Sélection de banque	38
CC	68
Canal	36
Messages d'aftertouch par canal	36
Messages par canal	36
Connecteurs	36
Changement de commande	68
Messages de changement de commande	36
DEVICE ID	67
Messages exclusifs	37
Messages de note	36
PC MAP	67
Messages de pitch bend	36
Carte des changements de programme	67
Messages de changement de programme	36
Canal de réception	67

RX CHANNEL	
MIN VAL	
MIN VALUE	63-64
MIX BALANCE	

Ν

NAME	47, 62
Niveau des réflexions premières	
NLR LEVEL	
NON LINEAR	46, 58
NOTE DENSITY	
NUMBER	67
Numéro de programme	

OUTPUT	
LEVEL SW	
VOLUME	

Ρ

PARAM63
Paramètres23
Pattern (affichage
PC#
Pédale commutateur
Type à verrouillage34
Type fugitif
Preview
PLATE DEPTH
Play (Mode) 14
Polarité (commutateur)13
PRE DELAY
BALANCE
TIME
PRE-HIGH PASS FREQ51
PRE-LOW PASS FREQ51
Programmes preset
PREVIEW
FUNCTION67
PATTERN63
REPEAT67
TONE63
Processing Keep Power ON!74
PROGRAM70
PROGRAM WRITE70
Programmes

R

RATE		51
Rappo	ort de durée d'enveloppe	
Rappo	ort de temps des réflexions premières	54
RECE	IVING ERROR	74
RELE	ASE DENSITY	53
RESO	NANCE	61
REV		
	LEVEL	
	OUTPUT PAN WIDTH	53, 56, 58
	SIZE	
	TIME	
	TIME (A/B)	
	UNIT OUTPUT LEVEL (A/B)	
REV C	DUTPUT PAN WIDTH	53
Rever	b	19, 43, 52
	Caractère	
	Niveau	
	On et Off	
	Durée	
	Туре	
	Volume	17
ROOM	A SIZE (A/B)	
RSS		
	Effets	65
	MODE	67
	ROUTING	

S

SAMPLING CHANNEL	70
SAMPLING LEVEL	70
Sauvegarde	27
Sécurité	
SENS	51
SENS (HI)	51
SENS LOW	51
SERIES	49
Signaux numériques	72
SOURCE BANK	70
SPECIAL	62
STANDARD	62
STEREO	49, 62
STRUCTURE	43, 49
Structure (afficheur)	
Suborder	42, 52
SYSTEM Parameters	66

T

TAP	
(#1–#12) DELA	AY TIME 57
(#1–#12) HI CI	UT FREQ 57
(#1–#12) HI CI	UT GAIN 57
(#1–#12) LEVE	EL
(#1–#12) PAN	
(#1–#4) DELA	Y TIME
(#1–#4) HI CU	T FREQ54
(#1–#4) LEVEI	
(#1–#4) PAN	
EDIT	
TARGET	
A BLOCK	
A PARAMETI	ER63
B BLOCK	
B PARAMETE	ER
BANK	
BLOCK	
PARAMETER	
TARGET BANK	
THRESHOLD	
TONE WRITE	
TRS (fiches)	
ТҮРЕ	

U

UNIT	
INPUT LEVEL	
OUTPUT LEVEL	51
User (Programmes)	

V

VARIATION	58
VOCAL	52

W

WALL TYPE (A/B)	
-----------------	--

X

XLR (connecteurs))
-------------------	---

MEMO

MEMO

- Pour l'Europe -

CE

Ce produit se conforme aux recommandations de la directive européenne 89/336/EEC.

CLASS B

NOTICE

Pour le Canada

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

CLASSE B

AVIS Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B au niveau des émissions de bruits radioélectriques fixés dans le Règlement des signaux parasites par le ministère canadien des Communications.

Informations

Lorsque vous avez besoin de faire rparer votre appareil, appelez votre centre Roland le plus proche ou un distributeur Roland accrdit. En voici la liste.

AFRIQUE

EGYPTE Al Fanny Trading Office P.O. Box 2904, El Horrieh Heliopolos, Cairo, EGYPT TEL: (02) 4185531

REUNION Maison FO - YAM Marcel 25 Rue Jules MermanZL Chaudron - BP79 97491 Ste Clotide REUNION TEL: 28 29 16

AFRIQUE DU SUD That Other Music Shop (PTY) Ltd. 11 Melle Street (Cnr Melle and Juta Street) Braamfontein 2001 Republic of SOUTH AFRICA TEL: (011) 403 4105

Paul Bothner (PTY) Ltd. 17 Werdmuller Centre Claremont 7700 Republic of SOUTH AFRICA

P.O. Box 23032 Claremont, Cape Town SOUTH AFRICA, 7735 TEL: (021) 64 4030

ASIE

CHINE

Beijing Xinghai Musical Instruments Co., Ltd. 6 Huangmuchang Chao Yang District, Beijing, CHINA TEL: (010) 6774 7491

HONG KONG

Tom Lee Music Co., Ltd. Service Division 22-32 Pun Shan Street, Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG TEL: 2415 0911

INDE

Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 409, Nirman Kendra Mahalaxmi Flats, Compound off. Dr. Edwin Moses Road, Mumbai 400011, INDIA TEL: (022) 498 3079

INDONESIE

PT Galestra Inti Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok E No.67 Jl. Gajah Mada No.35, Jakarta 10130, INDONESIA TEL: (021) 6335416

COREE

Cosmos Corporation Service Station 261 2nd Floor Nak-Won Arcade Jong-Ro ku, Seoul, KOREA TEL: (02) 742 8844

MALAISIE Bentley Music SDN BHD 140 & 142, Jalan Bukit Bintang 55100 Kuala Lumpur, MALAYSIA TEL: (03) 2443333

PHILIPPINES G.A. Yupangco & Co. Inc. 339 Gil J. Puyat Avenue Makati, Metro Manila 1200, PHILIPPINES TEL: (02) 899 9801 SINGAPOUR Swee Lee Company 150 Sims Drive, SINGAPORE 387381 TEL: 748-1669

CRISTOFORI MUSIC PTE LTD Blk 3014, Bedok Industrial Park E, #02-2148, SINGAPORE 489980 TEL: 243 9555

TAIWAN ROLAND TAIWAN ENTERPRISE CO., LTD. Room 5, 9fl. No. 112 Chung Shan N.Road Sec.2, Taipei, TAIWAN, R.O.C. TEL: (02) 2561 3339

THAILANDE Theera Music Co., Ltd. 330 Verng NakomKasem, Soi 2, Bangkok 10100, THAILAND TEL: (02) 2248821

VIETNAM Saigon Music 138 Tran Quang Khai St., District 1 Ho chi minh City VIETNAM TEL: (8) 844-4068



AUSTRALIE Roland Corporation Australia Pty. Ltd. 38 Campbell Avenue Dee Why West. NSW 2099 AUSTRALIA TEL: (02) 9982 8266

NOUVELLE ZELANDE Roland Corporation (NZ) Ltd. 97 Mt. Eden Road, Mt. Eden, Auckland 3, NEW ZEALAND TEL: (09) 3098 715



ARGENTINE

Instrumentos Musicales S.A. Florida 656 2nd Floor Office Number 206A Buenos Aires ARGENTINA, CP1005 TEL: (54-11) 4- 393-6057

BRESIL Roland Brasil Ltda. R. Coronel Octaviano da Silveira 203 05522-010 Sao Paulo BRAZIL TEL: (011) 843 9377

CHILI Comercial Fancy S.A. Avenida Rancagua #0330 Providencia Santiago, CHILE TEL: 56-2-373-9100

SALVADOR OMNI MUSIC 75 Avenida Notre y Alameda Juan Pablo 2 No. 4010 San Salvador, EL SALVADOR TEL: (503) 262-0788

MEXIQUE Casa Veerkamp, s.a. de c.v. Av. Toluca No. 323 Col. Olivar de los Padres 01780 Mexico D.F. MEXICO TEL: (525) 668 04 80

La Casa Wagner de Guadalajara s.a. de c.v. Av. Corona No. 202 S.J. Guadalajara, Jalisco Mexico C.P.44100 MEXICO TEL: (03) 613 1414

PANAMA Productos Superiores, S.A.

Apartado 655 - Panama 1 REP. DE PANAMA TEL: (507) 270-2200

URUGUAY Todo Musica Cuareim 1488, Montevideo, URUGUAY TEL: 5982-924-2335

VENEZUELA Musicland Digital C.A. Av. Francisco de Miranda, Centro Parque de Cristal, Nivel C2 Local 20 Caracas VENEZUELA TEL: (02) 285 9218



AUTRICHE Roland Austria GES.M.B.H. Siemensstrasse 4, P.O. Box 74, A-6063 RUM, AUSTRIA TEL: (0512) 26 44 260

BELGIQUE/HOLLANDE/ LUXEMBOURG Roland Benelux N. V. Houtstraat 3 B-2260 Oevel (Westerlo) BELGIUM

TEL: (014) 575811 DANEMARK Roland Scandinavia A/S Langebrogade 6 Post Box 1937 DK-1023 Copenhagen K.

DK-1023 Copenhagen K. DENMARK TEL: 32 95 3111

FRANCE Roland France SA 4, Rue Paul Henri SPAAK Parc de l'Esplanade F 77 462 St. Thibault Lagny Cedex FRANCE TEL: 01 600 73 500

FINLANDE Roland Scandinavia As, Filial Finland Lauttasaarentie 54 B Fin-00201 Helsinki, FINLAND TEL: (9) 682 4020

ALLEMAGNE Roland Elektronische Musikinstrumente Handelsgesellschaft mbH. Oststrasse 96, 22844 Norderstedt, GERMANY TEL: (040) 52 60090

GRECE V. Dimitriadis & Co. Ltd. 20, Alexandras St. & Bouboulinas 54 St. 106 82 Athens, GREECE TEL: (01) 8227 775

HONGRIE Intermusica Ltd. Warehouse Area DEPO Pf.83 H-2046 Torokbalint, HUNGARY TEL: (23) 511011

IRLANDE Roland Ireland Audio House, Belmont Court, Donnybrook, Dublin 4. Republic of IRELAND TEL: (01) 2603501

ITALIE Roland Italy S. p. A. Viale delle Industrie, 8 20020 Arese Milano, ITALY TEL: (02) 937-78300

NORVEGE Roland Scandinavia Avd. Kontor Norge Lilleakerveien 2 Postboks 95 Lilleaker N-0216 Oslo NORWAY TEL: 273 0074 POLOGNE P. P. H. Brzostowicz

UL. Gibraltarska 4. PL-03664 Warszawa POLAND TEL: (022) 679 44 19 PORTUGAL

Tecnologias Musica e Audio, Roland Portugal, S.A. RUA SANTA CATARINA 131 - 4000 Porto -PORTUGAL TEL: (02) 208 44 56

ROUMANIE FBS LINES Plata Libertatii 1. RO-4200 Cheorgheni TEL: (066) 164-609

RUSSIE Slami Music Company Sadojava-Triumfalnaja st., 16 103006 Moscow, RUSSIA TEL: 095 209 2193

ESPAGNE Roland Electronics de Espaa, S. A. Calle Bolivia 239 08020 Barcelona, SPAIN TEL: (93) 308 1000

SUEDE Roland Scandinavia A/S SWEDISH SALES OFFICE Danvik Center 28, 2 tr. S-131 30 Nacka SWEDEN TEL: (08) 702 0020

SUISSE Roland (Switzerland) AG Musitronic AG Gerberstrasse 5, CH-4410 Liestal, SWITZERLAND TEL: (061) 921 1615

UKRAINE TIC-TAC Mira Str. 19/108 P.O. Box 180 295400 Munkachevo, UKRAINE TEL: (03131) 414-40

ROYAUME UNI Roland (U.K.) Ltd. Atlantic Close, Swansea Enterprise Park SWANSEA SA7 9FJ, UNITED KINGDOM TEL: (01792) 700139

MOYEN ORIENT)

BAHREIN Moon Stores Bab Al Bahrain Road, P.O. Box 20077 State of BAHRAIN TEL: 211 005

CHYPRE Radex Sound Equipment Ltd. 17 Diagorou St., P.O. Box 2046, Nicosia CYPRUS TEL: (02) 453 426

ISRAEL

Halilit P. Greenspoon & Sons Ltd. 8 Retzif Fa'aliya Hashnya St. Tel-Aviv-Yaho ISRAEL TEL: (03) 6823666

JORDANIE AMMAN Trading Agency Prince Mohammed St. P.O. Box 825 Amman 11118 JORDAN TEL: (06) 4641200

KOWAIT Easa Husain Al-Yousifi P.O. Box 126 Safat 13002 KUWAIT TEL: 5719499 LIBAN

A. Chahine & Fils P.O. Box 16-5857 Gergi Zeidan St. Chahine Building, Achrafieh Beirut, LEBANON TEL: (01) 335799

Sultanat d'OMAN OHI Electronics & Trading Co. LLC P.O. Box 889 Muscat Sultanate of OMAN TEL: 959085

QATAR Badie Studio & Stores P.O. Box 62, DOHA QATAR TEL: 423554

ARABIE SAOUDITE aDawliah Universal

Electronics APL P.O. Box 2154 ALKHOBAR 31952, SAUDI ARABIA TEL: (03) 898 2081

SYRIE Technical Light & Sound Center Khaled Ibn Al Walid St. P.O. Box 13520 Damascus - SYRIA TEL: (011) 2235 384

TURQUIE Barkat Muzik aletleri ithalat ve ihracat limited ireketi Siraselvier Cad. Guney Ishani No. 86/6 Taksim, Istanbul TURKEY TEL: (0212) 2499324

E.A.U Zak Electronics & Musical Instruments Co. Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., No. 14, Grand Floor DUBAI U.A.E. P.O. Box 8050 DUBAI, U.A.E. TEL: (04) 360715

AMERIQUE DU NORD

CANADA Roland Canada Music Ltd. (Head Office) 5480 Parkwood Way Richmond B. C., V6V 2M4 CANADA TEL: (1664) 270 6626

Roland Canada Music Ltd. (Toronto Office) Unit 2, 109 Woodbine Downs Blvd, Etobicoke, ON M9W 6Y1 CANADA TEL: (0416) 213 9707

U. S. A. Roland Corporation U.S. 7200 Dominion Circle Los Angeles, CA. 90040-3696, U. S. A. TEL: (0323) 685 5141

As of February 17, 1999

Roland Corporation